





SEW-EURODRIVE













Inhaltsverzeichnis



| 1 | Wich | ntige Hinweise | 4 |
|---|-------|---|----|
| 2 | Sich | erheitshinweise | 6 |
| 3 | Gerä | teaufbau | 7 |
| | 3.1 | Geräte-Aufbau | 7 |
| | 3.2 | Typenbezeichnung und Lieferumfang | 11 |
| 4 | Insta | ıllation | 13 |
| | 4.1 | Installationshinweise | 13 |
| | 4.2 | UL-gerechte Installation | 16 |
| | 4.3 | Leistungs-Schirmklemme | 18 |
| | 4.4 | Berührungsschutz | 19 |
| | 4.5 | Anschlussschaltbild 230 V 0,37 2,2 kW / 400 V 0,55 4,0 kW | 20 |
| | 4.6 | Anschlussschaltbild 230 V 3,7 30 kW / 400 V 5,5 30 kW | 21 |
| 5 | Inbe | triebnahme | 23 |
| | 5.1 | Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme | 23 |
| | 5.2 | Vorarbeiten und Hilfsmittel | 23 |
| | 5.3 | Integriertes Bedienfeld | 24 |
| | 5.4 | Prinzipielle Bedienung des integrierten Bedienfeldes | |
| | 5.5 | Manueller Sollwertsteller und externe Sollwertvorgabe | 27 |
| | 5.6 | Inbetriebnahme mit dem integrierten Bedienfeld | 30 |
| | 5.7 | Starten des Motors | 32 |
| | 5.8 | Laden eines LOGODrive-Programms | 33 |
| | 5.9 | Parameterliste | |
| 6 | Betr | eb und Service | 41 |
| | 6.1 | Störungsinformationen | 41 |
| | 6.2 | Fehlerliste (F-00 F-97) | |
| | 6.3 | Liste der Warnungen (r-19 r-32) | 44 |
| | 6.4 | SEW-Elektronikservice | |
| 7 | Tech | nische Daten | 45 |
| | 7.1 | Allgemeine Technische Daten | 45 |
| | 7.2 | Technische Daten MOVITRAC 07 A | |
| 8 | Ände | erungsindex | 51 |
| 9 | | × | |
| | Adre | ssenverzeichnis | 54 |





1 Wichtige Hinweise

Sicherheits- und Warnhinweise Beachten Sie unbedingt die hier enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise!



Drohende Gefahr durch Strom.

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.



Drohende Gefahr.

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.



Gefährliche Situation.

Mögliche Folgen: Leichte oder geringfügige Verletzungen.



Schädliche Situation.

Mögliche Folgen: Beschädigung des Gerätes und der Umgebung



Anwendungstipps und nützliche Informationen.



Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Garantieansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise zum Service. Sie ist deshalb in der Nähe des Gerätes aufzubewahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung Die Frequenzumrichter MOVITRAC® 07 sind Geräte für industrielle und gewerbliche Anlagen zum Betreiben von Drehstrom-Asynchronmotoren mit Kurzschlussläufer. Diese Motoren müssen zum Betrieb an Frequenzumrichtern geeignet sein, andere Lasten dürfen nicht an die Geräte angeschlossen werden.

Die Frequenzumrichter MOVITRAC[®] 07 sind Geräte für den stationären Aufbau in Schaltschränken. Alle Angaben zu den technischen Daten und den zulässigen Bedingungen am Einsatzort sind unbedingt einzuhalten.

Die Inbetriebnahme (Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist so lange untersagt, bis festgestellt ist, dass die Maschine die EMV-Richtlinie 89/336/EWG einhält und die Konformität des Endproduktes mit der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG feststeht (EN 60204 beachten).





Einsatzumgebung

Verboten ist, wenn nicht ausdrücklich dafür vorgesehen:

- der Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
- der Einsatz in Umgebungen mit schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämpfen, Stäuben, Strahlungen usw.
- der Einsatz in nichtstationären Anwendungen, bei denen über die Anforderungen der EN 50178 hinausgehende mechanische Schwingungs- und Stoßbelastungen auftreten
- der Einsatz in Anwendungen, bei denen der Umrichter allein (ohne übergeordnete Sicherheitssysteme) Sicherheitsfunktionen wahrnimmt, die Maschinen- und Personenschutz gewährleisten müssen

Entsorgung

Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen: Entsorgen Sie je nach Beschaffenheit und existierenden Vorschriften z. B. als:

Elektronikschrott (Leiterplatten), Kunststoff (Gehäuse), Blech, Kupfer, usw.





2 Sicherheitshinweise

Installation und Inbetriebnahme

- Niemals beschädigte Produkte installieren oder in Betrieb nehmen. Beschädigungen bitte umgehend beim Transportunternehmen reklamieren.
- Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten am Gerät dürfen nur von Elektro-Fachpersonal mit einschlägiger Unfallverhütungs-Ausbildung unter Beachtung der gültigen Vorschriften (z.B. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) vorgenommen werden.
- Bei der Installation und der Inbetriebnahme von Motor und Bremse sind die jeweiligen Anleitungen zu beachten!
- Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen (z.B. EN 60204 oder EN 50178).

Notwendige Schutzmaßnahme: Erdung des Geräts

Notwendige Schutzeinrichtung: Überstromschutzeinrichtungen

- Das Gerät erfüllt alle Anforderungen für die sichere Trennung von Leistungsund Elektronik-Anschlüssen gemäß EN 50178. Um die sichere Trennung zu gewährleisten, müssen alle angeschlossenen Stromkreise ebenfalls den Anforderungen
 für die sichere Trennung genügen.
- Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Binäreingänge DI01 bis DI03 mit GND verbinden) sicherstellen, dass der angeschlossene Motor beim Netz-Einschalten des Umrichters nicht selbsttätig anläuft.

Betrieb und Service Vor Entfernen der Schutzabdeckung ist das Gerät vom Netz zu trennen. Gefährliche Spannungen können noch bis zu 10 Minuten nach Netzabschaltung vorhanden sein.



- Bei abgenommener Schutzabdeckung hat das Gerät Schutzart IP 00, an allen Baugruppen außer der Steuerelektronik treten gefährliche Spannungen auf. Während des Betriebes muss das Gerät geschlossen sein.
- Im eingeschalteten Zustand treten an den Ausgangsklemmen und an den daran angeschlossenen Kabeln und Motorklemmen gefährliche Spannungen auf. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Gerät gesperrt ist und der Motor stillsteht.
- Das Verlöschen der LEDs und der 7-Segment-Anzeigen ist kein Indikator dafür, dass das Gerät vom Netz getrennt und spannungslos ist.
- Geräte-interne Sicherheitsfunktionen oder mechanisches Blockieren können einen Motorstillstand zur Folge haben. Die Behebung der Störungsursache oder ein Reset können dazu führen, dass der Antrieb selbsttätig wieder anläuft. Ist dies für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig, ist vor Störungsbehebung das Gerät vom Netz zu trennen.






3 Geräteaufbau

3.1 Geräte-Aufbau

Baugröße 0S, 0M, 0L



02978BXX Bild 1: Geräte-Aufbau MOVITRAC® 07, Baugröße 0S, 0M, 0L

- 1. X1: Netzanschluss 3-phasig: L1 / L2 / L3 / PE oder 1-phasig: L / N / PE
- 2. Bedienfeld
- 3. DIP-Schalter S11 Umschaltung U-Signal / I-Signal
- 4. Elektronik-Schirmklemme
- 5. X2: Motoranschluss U / V / W / PE
- 6. Leistungs-Schirmklemme
- X11: Anschluss RS-485 (nur für Servicezwecke)
 DIP-Schalter S12 Systembus-Abschlusswiderstand
- 9. X10: Elektronik-Klemmleiste
- 10. X3: Anschluss Bremswiderstand PE / R+ / R-



Baugröße 1, 2S, 2




Bild 2: Geräte-Aufbau MOVITRAC® 07, Baugröße 1, 2S, 2

- 1. X1: Netzanschluss 3-phasig: L1 / L2 / L3 / PE-Schraube
- 2. Bedienfeld
- 3. DIP-Schalter S11 Umschaltung U-Signal / I-Signal
- 4. Elektronik-Schirmklemme
- 5. X2: Motoranschluss U / V / W / PE-Schraube6. Platz für Leistungs-Schirmklemme
- 7. X11: Anschluss RS-485 (nur für Servicezwecke)
- 8. DIP-Schalter S12 Systembus-Abschlusswiderstand
- 9. X10: Elektronik-Klemmleiste
- 10. X3: Anschluss Bremswiderstand R+ / R- / PE



Baugröße 3





Bild 3: Geräte-Aufbau MOVITRAC® 07, Baugröße 3

- 1. PE-Anschlüsse
- 2. X1: Netzanschluss 3-phasig: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
- 3. X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung (nicht benutzt)
- PE-Anschlüsse (nicht sichtbar)
 X2: Motoranschluss U (4) / V (5) / W (6)
- 6. X3: Anschluss Bremswiderstand R+ (8) / R- (9)
- 7. Bedienfeld
- 8. DIP-Schalter S12 Systembus-Abschlusswiderstand
- X11: Anschluss RS-485 (nur für Servicezwecke)
 DIP-Schalter S11 Umschaltung U-Signal / I-Signal
- 11. X10: Elektronik-Klemmleiste
- 12. Elektronik-Schirmklemme

05295AXX



Baugröße 4



05296AXX

Bild 4: Geräte-Aufbau MOVITRAC® 07, Baugröße 4


- 1. X2: PE-Anschluss
- 2. X1: Netzanschluss 3-phasig: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)3. X4: Anschluss Zwischenkreiskopplung (nicht benutzt)
- 4. X2: PE-Anschluss
- 5. X2: Motoranschluss U (4) / V (5) / W (6)
 6. X3: Anschluss Bremswiderstand R+ (8) / R- (9) und PE-Anschluss
- 7. Bedienfeld
- Bedieffield
 DIP-Schalter S12 Systembus-Abschlusswiderstand
 X11: Anschluss RS-485 (nur für Servicezwecke)
 DIP-Schalter S11 Umschaltung U-Signal / I-Signal

- 11. X10: Elektronik-Klemmleiste
- 12. Elektronik-Schirmklemme



3.2 Typenbezeichnung und Lieferumfang

Beispiel Typenbezeichnung



Beispiel Typenschild



Bild 5: Beispiel Typenschild

02940FXX



Lieferumfang Beipack




Bild 6: Lieferumfang Beipack Baugröße 0

03000AXX

| | Lieferumfang Beipack für Baugröße | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| • | Schirmklemmen für Elektronikleitungen (2 Klemmen mit je einer Schraube) Abdeckhaube zum Aufschieben auf das Gerät Kurzinformation zum Anbringen an der Rückseite der Abdeckhaube | | | | | | | | | |
| • | Schirmklemmen für Motor und Bremse Befestigungslaschen zum Einstecken in den Kühlkörper Befestigungsschrauben für optionalen Bremswiderstand | Leistungs-Sc Befestigungs | hirmklemme mit schrauben | _ | Berührungsschutz mit Befestigungs- schrauben | | | | | |



4 Installation

4.1 Installationshinweise



Bei der Installation unbedingt Sicherheitshinweise beachten!

Anzugsdrehmomente

Nur Original-Anschlusselemente verwenden. Beachten Sie die zulässigen Anzugsdrehmomente der MOVIDRIVE[®]-Leistungsklemmen.

Baugröße 0S/M/L
 Baugröße 1
 Baugröße 2S/2
 Baugröße 3
 Baugröße 4
 0,5 Nm (4.4 lb.in)
 0,6 Nm (5.3 lb.in)
 1,5 Nm (13.3 lb.in)
 3,5 Nm (31 lb.in)
 14 Nm (124 lb.in)




Bild 7: Anzugsdrehmomente beachten

Empfohlene Werkzeuge Aderendhülsen Mindestfreiraum und Einbaulage

- Verwenden Sie für den Anschluss der Elektronik-Klemmleiste X10 einen Schraubenzieher mit Klingenbreite 2.5 mm.
- Die Klemmen sind für eine Installation ohne Aderendhülsen vorgesehen.
- Lassen Sie für einwandfreie Kühlung oben und unten 100 mm (4 in) Freiraum. Seitlicher Freiraum ist nicht erforderlich, Sie dürfen die Geräte aneinander reihen. Bauen Sie bei den Baugrößen 4 und 5 innerhalb von 300 mm (11.81 in) oberhalb des Gerätes keine wärmeempfindlichen Komponenten ein. Bauen Sie die Geräte nur senkrecht ein. Einbau liegend, quer oder über Kopf ist nicht zulässig.

02475AXX

Installationshinweise



Netzdrossel

Bei mehr als vier Geräten 3-phasig oder mehr als einem Gerät 1-phasig an einem für den Summenstrom ausgelegten Netzschütz: Netzdrossel zur Begrenzung des Einschaltstroms zwischenschalten.

Getrennte Kabelkanäle

• Leistungskabel und Elektronikleitungen in getrennten Kabelkanälen führen.

Eingangssicherungen und Fehlerstromschutzschalter

• Eingangssicherungen am Anfang der Netzzuleitung hinter dem Sammelschienen-Abzweig installieren. Sicherungen Typ D, DO, NH oder Leistungsschutzschalter verwenden.

Ein Fehlerstromschutzschalter als alleinige Schutzeinrichtung ist nicht zulässig. Im normalen Betrieb des Umrichters können Ableitströme > 3,5 mA auftreten.

PE-Netzanschluss

PE-Leiter gemäß länderspezifisch gültigen Vorschriften anschließen.
 Es können betriebsmäßige Ableitströme > 3,5 mA auftreten.

IT-Netze

SEW empfiehlt, in Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze) Isolationswächter mit Pulscode-Messverfahren zu verwenden. Dadurch werden Fehlauslösungen des Isolationswächters durch die Erdkapazitäten des Umrichters vermieden.

Schütz

• Nur Schütze der Gebrauchskategorie AC-3 (IEC 158-1) verwenden.

Querschnitte

• Netzzuleitung: Querschnitt gemäß Eingangsnennstrom I_{Netz} bei Nennlast Motorzuleitung: Querschnitt gemäß Ausgangsnennstrom I_N

Elektronikleitungen: maximal 1,5 mm² (AWG16) ohne Aderendhülsen maximal 1,0 mm² (AWG17) mit Aderendhülsen

Leitungslängen für Einzelantriebe

Die Leitungslängen sind für Baugröße 0 unabhängig von der PWM-Frequenz. Bei den Baugrößen 1 bis 4 sind die Motorleitungslängen frequenzabhängig. Die zulässigen Motorleitungslängen sind im Kapitel "Projektierung" aufgeführt.

Geräte-Ausgang

Nur ohmsche/induktive Last (Motor) anschließen, keine kapazitive Last!

Anschluss Bremswiderstand

• Leitungen auf nötige Länge kürzen.

Binäreingänge / Binärausgänge

• **Binärausgänge** sind **kurzschlussfest** und **fremdspannungsfest** bis 35 V. Höhere Fremdspannung kann sie zerstören!

Störaussendung

Für die ausgangsseitige EMV-gerechte Installation nach EN 55011, Grenzwertklasse B, können als Lösungsmöglichkeit geschirmte Motorleitungen oder Ausgangsdrosseln HD eingesetzt werden.

Schirmen und erden

- Die Steuerleitungen müssen geschirmt werden.
- Schirm auf kürzestem Weg mit flächigem Kontakt beidseitig auf Masse legen.
- Das MOVITRAC[®] 07 und alle Zusatzgeräte hochfrequenzgerecht erden (flächiger metallischer Kontakt des Kühlkörpers mit Masse, z.B. unlackierte Schaltschrank-Einbauplatte).





Netzfilter

MOVITRAC[®] 07 haben standardmäßig einen Netzfilter zur Einhaltung von Grenzwertklasse B (1-phasig) / A (3 x 230 V: 0,37 ... 7,5 kW / 3 x 400/500 V: 0,55 ... 11 kW) eingebaut.



Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert. Die Wirksamkeit von Netzfiltern ist stark eingeschränkt.

Bremswiderstand in Flachbauform BW für Baugröße 0 Der Bremswiderstand wird hinten in den Kühlkörper eingeschoben und mit den 4 beiliegenden Schrauben im Kühlkörperprofil festgeschraubt.




Bild 8: Montage des Bremswiderstands BW

03164AXX



UL-gerechte Installation



Ausgangsdrossel HD

- Ausgangsdrossel in der Nähe des MOVITRAC[®] 07 außerhalb des Mindestfreiraums montieren.
- Immer alle drei Phasen (nicht PE!) gemeinsam durch die Ausgangsdrossel führen.
- Bei einem geschirmten Kabel darf der Schirm **nicht** mit durch die Ausgangsdrossel geführt werden.




Bild 9: Anschluss Ausgangsdrossel HD

02979BXX

Bei der Ausgangsdrossel **HD** muss das Kabel **5 x** um die Drossel gewickelt werden.

4.2 UL-gerechte Installation

Für die UL-gerechte Installation beachten Sie folgende Hinweise:

- Als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit folgenden Temperaturbereichen verwenden:
 - für MOVITRAC® 07 ... Temperaturbereich 60/75°C.
- Notwendige Anzugsdrehmomente der MOVITRAC® 07-Leistungsklemmen: siehe Installationshinweise.



Frequenzumrichter MOVITRAC® 07 sind geeignet für den Betrieb an Spannungsnetzen mit geerdetem Sternpunkt (TN- und TT-Netze), die einen max. Netzstrom gemäß der folgenden Tabelle liefern können und eine max. Nennspannung von 240 V_{AC} haben. Die Leistungsdaten der Sicherungen dürfen die Werte gemäß Tabelle nicht überschreiten.

Maximalwerte / Sicherungen

230 V-Geräte

| MOVITRAC® 07 | max. Netzstrom | max. Netzspannung | Sicherungen |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 004/005/008/011/015/022 | 5000 A _{AC} | 240 V _{AC} | 35 A / 250 V |
| 037 | 5000 A _{AC} | 240 V _{AC} | 30 A / 250 V |
| 055/075 | 5000 A _{AC} | 240 V _{AC} | 30 A / 250 V |
| 110 | 5000 A _{AC} | 240 V _{AC} | 175 A / 250 V |
| 150 | 5000 A _{AC} | 240 V _{AC} | 225 A / 250 V |
| 220/300 | 10000 A _{AC} | 240 V _{AC} | 350 A / 250 V |

400/500 V-Geräte

| MOVITRAC® 07 | max. Netzstrom | max. Netzspannung | Sicherungen |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 005/008/011 | 5000 A _{AC} | 500 V _{AC} | 15 A / 600 V |
| 015/022/030/040 | 5000 A _{AC} | 500 V _{AC} | 30 A / 600 V |
| 055/075 | 10000 A _{AC} | 500 V _{AC} | 30 A / 600 V |
| 110 | 10000 A _{AC} | 500 V _{AC} | 30 A / 600 V |
| 150/220 | 5000 A _{AC} | 500 V _{AC} | 175 A / 600 V |
| 300 | 5000 A _{AC} | 500 V _{AC} | 225 A / 600 V |



Die UL-Zertifizierung gilt nicht für den Betrieb an Spannungsnetzen mit nicht geerdetem Sternpunkt (IT-Netze).




4.3 Leistungs-Schirmklemme

Für Baugröße 1 / 2S

Bei MOVITRAC $^{\circledR}$ 07 Baugröße 1 / 2S wird serienmäßig eine Leistungs-Schirmklemme mitgeliefert. Montieren Sie diese Leistungs-Schirmklemme zusammen mit den Befestigungsschrauben des Gerätes.





02012BXX

Bild 10: Leistungs-Schirmklemme für MOVITRAC® 07 Baugröße 1

- 1. Schirmklemme
- 2. PE-Anschluss (4)



Für Baugröße 2Bei MOVITRAC® 07 Baugröße 2 wird serienmäßig eine Leistungs-Schirmklemme mit 2 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie diese Leistungs-Schirmklemme mit den beiden Befestigungsschrauben an X6.




Bild 11: Leistungs-Schirmklemme für MOVITRAC® 07 Baugröße 2

01469BXX

- 1. Schirmklemme
- 2. PE-Anschluss (4)

Mit den Leistungs-Schirmklemmen können Sie sehr komfortabel die Schirmung der Motor- und Bremsenzuleitung montieren. Legen Sie Schirm und PE-Leiter wie in den Bildern gezeigt auf.

4.4 Berührungsschutz

Bei MOVITRAC® 07 Baugröße 4 werden serienmäßig 2 Stück Berührungsschutz mit 8 Befestigungsschrauben mitgeliefert. Montieren Sie den Berührungsschutz an den beiden Abdeckhauben für die Leistungsteil-Klemmen.




Bild 12: Berührungsschutz für MOVITRAC $^{\otimes}$ 07 Baugröße 4

01470BXX

Mit montiertem Berührungsschutz erreichen die Geräte MOVITRAC® 07 Baugröße 4 die Schutzart IP10, ohne Berührungsschutz IP00.



4.5 Anschlussschaltbild 230 V 0,37 ... 2,2 kW / 400 V 0,55 ... 4,0 kW




Bild 13: Anschlussschaltbild für Baugröße 0

02943JDE



4.6 Anschlussschaltbild 230 V 3,7 ... 30 kW / 400 V 5,5 ... 30 kW




Bild 14: Anschlussschaltbild für Baugröße 1 ... 4

SEW



Anschluss des Bremsgleichrichters



Für den Anschluss des Bremgleichrichters ist eine eigene Netzzuleitung erforderlich; die Speisung über die Motorspannung ist nicht zulässig!

Für K11 und K12 nur Schütze der Gebrauchskategorie AC-3 (IEC 158-1) verwenden. Immer gleich- und wechselstromseitige Abschaltung der Bremse verwenden bei:

- · allen Hubwerks-Anwendungen
- Antrieben, die eine schnelle Bremsen-Reaktionszeit erfordern.

Beim Einbau des Bremsgleichrichters im Schaltschrank sind die Verbindungsleitungen zwischen Bremsgleichrichter und Bremse getrennt von anderen Leistungskabeln zu verlegen. Die gemeinsame Verlegung mit anderen Kabeln ist nur zulässig, wenn die anderen Kabel geschirmt sind.

Bei Bremsen ohne BG/BGE oder BME sind die jeweiligen Anschluss-Vorschriften zu beachten. Ausführliche Informationen zu den SEW-Bremsen finden Sie in der Druckschrift "Praxis der Antriebstechnik Band 4".

Funktionsbeschreibung der Klemmen

| Klemi | me | Funktion | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| X1 | L1/L2/L3/PE L/N/PE | Netzanschluss | | | | |
| X2 | U/V/W/PE | Motoranschluss | | | | |
| Х3 | PE/+R/-R | Anschluss Bremswiderstand | | | | |
| X10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | VO24 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 VOTF DO01-C DO01-NO DO01-NC DO02 GND | Hilfsspannungsausgang + 24 V (max. 50 mA) Binäreingang 1, fest belegt mit Rechts/Halt Binäreingang 2, werksmäßig auf Links/Halt Binäreingang 3, werksmäßig auf Freigabe Binäreingang 4, werksmäßig auf n11/n21 Binäreingang 5, werksmäßig auf n12/n22 (TF kann nur an DI05 angeschlossen werden) Spannungsversorgung für TF (PTC-Temperaturfühler) Binärausgang 1, werksmäßig auf "/Störung" Binärausgang 1, Schließerkontakt Binärausgang 1, Öffnerkontakt Binärausgang 2, werksmäßig auf "Bremse auf" (I _{max} = 150 mA) Bezugspotenzial | | | | |
| 13 14 | AI11 AI12 | Analogeingang 0 10 V / 0(4) 20 mA | | | | |
| 15 16 17 18 19 20 21 | GND SC11 SC12 GND SC21 SC22 GND | Bezugspotenzial Systembus High, ankommend Systembus Low, ankommend Bezugspotenzial Systembus High, abgehend Systembus Low, abgehend Systembus Low, abgehend Bezugspotenzial SC21 und SC22 sind bei S12 = ON deaktiviert. Dies ist nötig bei Geräten am Ende des Busses. | | | | |
| X11 | RS-485 | Service-Schnittstelle für UWS21A an PC oder Parametermodul UBP11A | | | | |





5 Inbetriebnahme



Bedienung der IN/OUT-Taste : Mit einem einmaligen Tastendruck gelangt man tiefer in die Menüstruktur (Anwahl von Funktionen), mit einem zweifachen oder einem langen Tastendruck wechselt man in höhere Ebenen der Menüstruktur.

5.1 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme



Bei der Inbetriebnahme unbedingt Sicherheitshinweise beachten!

Voraussetzung

Voraussetzung für eine erfolgreiche Inbetriebnahme ist die richtige Projektierung des Antriebes.

Die Frequenzumrichter MOVITRAC $^{@}$ 07 sind werksmäßig für den leistungsmäßig angepassten SEW-Motor (4-polig, 50 Hz) in Betrieb genommen.

Der Motor kann angeschlossen und der Antrieb sofort gestartet werden.



Die in diesem Kapitel beschriebenen Inbetriebnahme-Funktionen dienen dazu, den Umrichter optimal für den tatsächlich angeschlossenen Motor und die vorgegebenen Randbedingungen einzustellen.

5.2 Vorarbeiten und Hilfsmittel

- · Installation überprüfen (Kapitel Installation)).
- Netz und Motor anschließen. Keine Signalklemmen anschließen!
- · Netz zuschalten.
- Anzeige Display Stop.
- Signalklemmen programmieren.
- Richtige Voreinstellung der Parameter (z.B. Werkseinstellung).
- Überprüfung der eingestellten Klemmenbelegung (→ P60_ (MOVITOOLS) / P60- (Display)).
- · Netz ausschalten.
- Signalklemmen anschließen.
- Netz zuschalten.



Durch die Inbetriebnahme werden Parameterwerte automatisch verändert.



5.3 Integriertes Bedienfeld

Bedienung

Grundsätzlich gilt: einmaliges Betätigen der —-Taste führt zum Editieren, mit einem Doppelklick auf die —-Taste verlässt man den Editiermodus.

Funktionen des Bedienfeldes

Die Taster UP, DOWN und IN/OUT dienen der Menüführung, die Taster RUN und STOP/RESET dem Steuern des Antriebs und das Sollwert-Potenziometer dient der Sollwertvorgabe:



"UP" zum Scrollen durch die Symbole und Verändern von Parametern.



"IN/OUT" zum Aktivieren und Deaktivieren der Symbole bzw. Parametermenüs



"DOWN" zum Scrollen durch die Symbole und Verändern von Parametern.



Mit "RUN" kann der Antrieb gestartet werden.



"STOP/RESET" dient zum Rücksetzen von Fehlern und zum Stoppen des Antriebs.



5.4 Prinzipielle Bedienung des integrierten Bedienfeldes




Bild 15: Prinzipielle Bedienung mit dem integrierten Bedienfeld (2x = Doppelklick)

SEW

02968DXX



Prinzipielle Bedienung des integrierten Bedienfeldes

Anwählbare Symbole

Die folgenden Symbole können mit den Tasten

 und

 angewählt werden:

| Symbol | Funktion |
|------------------|--|
| rpm | Anzeige des Umrichterstatus oder (bei Status "Antrieb freigegeben") der rechnerischen Istdrehzahl in [rpm] |
| Α | Anzeige des Ausgangsscheinstroms in [A] |
| <u> </u> | Einstellen der Beschleunigungsrampe in [s] |
| | Einstellen der Verzögerungsrampe in [s] |
| n_{max} | Einstellen der Maximaldrehzahl in [rpm] |
| n11 | Einstellen von Festsollwert n11 in [rpm] |
| n12 | Einstellen von Festsollwert n12 in [rpm] |
| 4 | Motor-Inbetriebnahme P-01 P-06 |
| Par | Einstellen der Umrichterparameter |
| \bigcirc | Aktivieren des manuellen Sollwertstellers des Bedienfeldes |

Menüführung

Die im Symbol integrierte LED leuchtet, wenn es angewählt ist. Bei Symbolen, die nur Anzeigewerte darstellen, erscheint sofort der aktuelle Anzeigewert auf der 7-Segment-Anzeige.

Ändern von Parametern

Nach Anwahl des Symbols Par (Anzeige: P---) können Sie über Anwahl mit ber dund den gewünschten Parameter anwählen.

Einmaliges Betätigen der —-Taste zeigt die Nummer des gewünschten Parameters an. Um den Parameterwert zu verändern, muss die —-Taste ein weiteres Mal betätigt werden. Das Blinken der LED im zugehörigen Symbol zeigt an, dass der Wert jetzt verändert werden kann. Der Wert wird aktiv, wenn der Änderungsmodus durch zweimaliges Betätigen der —-Taste verlassen wird oder ca. 1 s nach der letzten Tastenbetätigung.

Anzeige

Bei den Parametern für die Klemmenbelegung (601 ... 604, 620, 621) können über das Bedienfeld über die Parameter 60- und 62- fertige Kombinationen angewählt werden. Wird mit MOVITOOLS eine abweichende Kombination eingestellt, so zeigt das Display

Statusanzeigen

Bei Anwahl des Symbols rpm wird der Status angezeigt bzw. wenn der Status "Antrieb freigegeben" ist, wird die errechnete Istdrehzahl angezeigt.

- Antrieb "Reglersperre": dIS (disable)
- Antrieb "keine Freigabe": StoP (Stop)
- Antrieb "freigegeben": 8888 (Istdrehzahl)
- Werkseinstellung läuft: SEt (Set)



Manueller Sollwertsteller und externe Sollwertvorgabe



Fehleranzeige

Wenn ein Fehler auftritt, wechselt die Anzeige auf das Symbol rom und der Fehlercode wird blinkend angezeigt, z. B. F-11 (Fehlerliste im Kapitel Betrieb und Service).

Warnungen

Einige Parameter dürfen nicht in allen Betriebszuständen geändert werden. Wird dies trotzdem versucht, so erscheint die Anzeige $r-19 \dots r-32$. Dabei wird ein der jeweiligen Aktion entsprechender Code angezeigt, z. B. r-28 (Reglersperre erforderlich) (Liste der Warnungen im Kapitel Betrieb und Service).

5.5 Manueller Sollwertsteller und externe Sollwertvorgabe

Manueller Sollwertsteller des Bedienfeldes (lokaler Handbetrieb): LED blinkt Ø

Externe Sollwertvorgabe (Steuerung über Klemmen, serielle Schnittstelle und Sollwert-Potenziometer an Al11/Al12)

Manueller Sollwertsteller




Bild 16: Manuelle Sollwertverstellung (2x = Doppelklick)

Die einzigen relevanten Größen in der Betriebsart "manueller Sollwertsteller" sind:

- P122 Local Pot.-Mode
- Taster "RUN" und "STOP/RESET"
- Sollwert-Potenziometer

Die Drehzahl wird durch P301 Minimaldrehzahl und P302 Maximaldrehzahl begrenzt.

Nach einem Fehler kann ein Reset mit dem Taster "STOP/RESET" über Klemme oder über Schnittstelle durchgeführt werden. Nach dem Reset ist die Betriebsart "manueller Sollwertsteller" wieder aktiv, der Antrieb bleibt gestoppt.





Die Anzeige Stop blinkt als Zeichen dafür, dass der Antrieb mit der Taste "RUN" wieder freigegeben werden muss.

Der Parameter *P760 Verriegelung Run/Stop-Tasten* ist in der Betriebsart "manueller Sollwertversteller" unwirksam.

Externe Sollwertvorgabe

Der Umrichter kann mit dem Taster "RUN" freigegeben und mit dem Taster "STOP/RE-SET" wieder angehalten werden. Die Funktion der beiden Taster kann mit *P760 Verriegelung Run/Stop-Tasten* abgeschaltet werden.

Soll-Drehrichtung

Die Soll-Drehrichtung wird vorgegeben durch:

- "Rechts/Halt" und "Links/Halt" bei P101 Steuerquelle = KLEMMEN oder P101 Steuerquelle = 3 WIRE-CONTROL
- die Polarität des Sollwertes im Prozessdatenwort bei *P101 Steuerquelle = RS-485 oder SBUS* **und** *P100 Sollwertquelle = RS-485 oder SBUS*

Soll-Drehzahl

Die Soll-Drehzahl wird vorgegeben durch:

- das Sollwert-Potenziometer (wenn P121 Addition Sollwert-Pot. auf EIN steht)
- P100 Sollwertquelle
 - Festsollwerte
 - Festsollwerte mit Analogeingang
 - Prozessdatenwort von SBus oder RS-485 (RS-485 nur f
 ür Servicezwecke)
 - Motorpotenziometer

Drehrichtungsfreigabe mit RS-485 oder SBus Wird *P101 Steuerquelle* **und** *P100 Sollwertquelle* auf RS-485 oder SBus eingestellt, so sind folgende Drehrichtungsfreigaben möglich (RS-485 nur für Servicezwecke):

| Klemme "Rechts/Halt" | Klemme "Links/Halt" | Drehrichtungsfreigabe |
|----------------------|---------------------|---|
| 0 | 0 | Antrieb gesperrt |
| 1 | 0 | rechts / n _{soll} > Ø (links gesperrt) |
| 0 | 1 | links / n _{soll} < Ø (rechts gesperrt) |
| 1 | 1 | links und rechts |

Wird hingegen *P101 Steuerquelle* auf RS-485 oder SBus **und** *P100 Sollwertquelle* auf UNIPOL./FEST, MOTORPOT., FEST + Al1 oder FEST * Al1 eingestellt wird, so ist nur die Drehrichtung "rechts" freigegeben.

STOP/RESET



Der Taster STOP/RESET hat Priorität gegenüber einer Klemmenfreigabe oder einer Freigabe über Schnittstelle. Wenn ein Antrieb mit der STOP/RESET-Taste angehalten wird, so muss er mit der RUN-Taste wieder freigegeben werden.

Nach aufgetretenem Fehler und programmierter Fehlerreaktion kann mit der STOP/ RESET-Taste ein Reset durchgeführt werden. Der Antrieb ist dann gesperrt und muss mit der RUN-Taste freigegeben werden.

RUN



Wurde der Antrieb mit der Taste STOP/RESET gestoppt, so blinkt die Anzeige Stop als Zeichen dafür, dass der Antrieb mit der Taste "RUN" freigegeben werden muss.



Manueller Sollwertsteller und externe Sollwertvorgabe



Externes Sollwertpotenziometer Das externe Sollwertpotenziometer ist nicht bei aktiviertem Handbetrieb wirksam.

Parameter 121 Addition Sollwert-Potenziometer des Bedienfeldes muss auf EIN / on stehen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein externes Sollwertpotenziometer anzuschließen:

mit Vorwiderstand

Der Widerstandswert des externen Sollwertpotenziometers R1 sollte ca. 10 k Ω betragen. Der Vorwiderstand R2 sollte einen Widerstandswert von ca. 12 k Ω .





Bild 17: Externes Sollwertpotenziometer mit DI01 = Rechts/Halt / DI02 = Links/Halt / DI03 = Freigabe / DO02 = Bremse


ohne Vorwiderstand Der Widerstandswert des externen Sollwertpotenziometers R1 sollte ca. 47 k Ω betragen. Bei externem Sollwertpotenziometer ohne Vorwiderstand darf kein TF angeschlossen werden.



05324AXX
Bild 18: Externes Sollwertpotenziometer mit DI01 = Rechts/Halt / DI02
=Links/Halt / DI03 = Freigabe / DO02 = Bremse



5.6 Inbetriebnahme mit dem integrierten Bedienfeld



02975GXX

Bild 19: Inbetriebnahme mit dem integrierten Bedienfeld (2x = Doppelklick / * = Werkseinstellung)

P-01 = Betriebsart

P-03 = Motornenndrehzahl

P-05 = Motornennspannung

P-02 = Motornennleistung

P-04 = Motornennfrequenz



Inbetriebnahme mit dem integrierten Bedienfeld



Allgemein

Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme müssen die Parameter P-01 bis P-05 richtig angegeben werden, wenn nicht der in der Motorauswahltabelle gekennzeichnete Motor angeschlossen ist (Einstieg über):

| Nr. | Name | Bereich / Werkseinstellung | | | |
|------|-------------------|--|--|--|--|
| P-01 | Betriebsart | 0 3 4 21 22 | VFC 1 oder VFC 1 & HUBWERK (nur in MOVITOOLS einstellbar) VFC 1 & DC-BREMS. VFC 1 & FANGEN U/f-KENNLINIE U/f-KENNLINIE & DC-BREMS. | | |
| P-02 | Motornennleistung | 0.25 0.37 0.55 15.0 22.0 30.0 | [kW] Werkseinstellung: Motornennleistung in kW entsprechend der Umrichternennleistung Wird ein kleinerer oder größerer Motor angeschlossen (maximal ein Typensprung Differenz), so muss hier ein Wert ausgewählt werden, der der Motornennleistung möglichst nahe kommt. | | |
| P-03 | Motornenndrehzahl | 10 1 | 420 5500 [rpm] | | |
| P-04 | Motornennfrequenz | 50 60 | [Hz] | | |
| P-05 | Motornennspannung | 50 700 [V] | | | |

Die maximale Drehzahl P302 wird durch Ausführen der Inbetriebnahme automatisch auf die Eckdrehzahl gesetzt.

Inbetriebnahme aktivieren

Voraussetzungen:

• Antrieb "keine Freigabe": Stop (Stop)

Die komplette Inbetriebnahme ist erst abgeschlossen, wenn man mit der —-Taste in die Hauptmenüebene zurückgekehrt ist.

VFC

Die Standardeinstellung für die Betriebsart ist U/f. Für hohes Drehmoment, Dauerbetrieb bei kleinen Frequenzen, genaue Schlupfkompensation und dynamischeres Verhalten muss eine Inbetriebnahme in der Betriebsart VFC oder VFC + DC-Bremse vorgenommen werden. Dies geschieht indem bei der Inbetriebnahme mit dem Bedienfeld über das Symbol im Punkt P-01 die Betriebsart VFC (Anzeige 0 auf dem Bedienfeld) oder VFC + DC-Bremse (Anzeige 3 auf dem Bedienfeld) angewählt und anschließend mit *Parameter 320 Automatischer Abgleich* ein Motorabgleich durchgeführt wird.





5.7 Starten des Motors

Analogsollwerte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Signale bei der Sollwertvorwahl "UNIPOL./FEST-SOLL" (P100) an den Klemmen X10:2 ... X10:4 (DIØ1 ... DIØ5) anliegen müssen, damit der Antrieb mit den Analogsollwerten betrieben wird.

| Klemme | X10:13/14 | X10:2 | X10:3 | X10:4 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| Funktion | Analogeingang | Rechts/Halt | Links/Halt | Freigabe |
| /Keine Freigabe | X | Х | Х | 0 |
| Freigabe und Halt | X | 0 | 0 | 1 |
| Rechtslauf 50 % von n _{max} | 5 V | 1 | 0 | 1 |
| Rechtslauf n _{max} | 10 V | 1 | 0 | 1 |
| Linkslauf 50 % von n _{max} | 5 V | 0 | 1 | 1 |
| Linkslauf n _{max} | 10 V | 0 | 1 | 1 |

X = beliebig

0 = Low

1 = High

Das folgende Fahrdiagramm zeigt beispielhaft, wie mit der Beschaltung der Klemmen X10:2...X10:6 der Antrieb mit den internen Festsollwerten gestartet wird.




Bild 20: Fahrdiagramm mit internen Festsollwerten

02981ADE

X10:2 = Rechts/Halt X10:4 = Freigabe/Schnellstopp X10:6 = n12/n22

X10:3 = Links/Halt X10:5 = n11/n21





5.8 Laden eines LOGODrive-Programms

- Starten Sie den MOVITOOLS-Manager.
- Schließen Sie das MOVITRAC® 07 über den Schnittstellenumsetzer UWS21A an eine freie serielle Schnittstelle Ihres PCs an. Wählen Sie diese Schnittstelle in der Gruppe PC-COM aus.
- Schließen Sie das MOVITRAC[®] 07 an das Netz an.
- Drücken Sie den Button Aktualisieren. Dadurch werden alle angeschlossenen Geräte gesucht und in der Geräteliste angezeigt.
- Drücken Sie den Button LOGODrive.
- Laden Sie das gewünschte Programm über Datei / Öffnen.
- Kompilieren Sie das Programm mit Programm / Kompilieren.
- Laden Sie das Programm mit Programm / Laden in das MOVITRAC[®] 07.
- Starten Sie das Programm mit Programm / Starten.
- Wenn ein Programm im Moment im Umrichter abgearbeitet wird, so wird dies bei der Anzeige der Drehzahl durch einen Dezimalpunkt nach den 4 Stellen des Displays angezeigt.



5.9 Parameterliste

Alle Parameter, die auch über das Symbol Par des Bedienfeldes angezeigt und verändert werden können, sind in der Spalte "BF" (Bedienfeld) mit einem • gekennzeichnet. Existiert eine Auswahlmöglichkeit, so ist die Werkseinstellung durch **Fettschrift** hervorgehoben.

| Nr. | Nr. BF Inc | | Index Name | Bereich / | Werkseinstellung | Wert nach Inbe- |
|-----|------------|------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| | | dez. | | Display | MOVITOOLS | triebnahme |
| 0 | | | Anzeigewerte (nu | r lesbar) | | |
| 00_ | | | Prozesswerte | | | |
| 000 | | | Drehzahl (vorzei- chenbehaftet) | rpm | [rpm] | |
| 002 | | | Frequenz (vor- zeichenbehaftet) | | [Hz] | |
| 004 | | | Ausgangsstrom (Betrag) | | [% I _N] | |
| 005 | | | Wirkstrom (vor- zeichenbehaftet) | | [% I _N] | |
| 800 | | | Zwischenkreis- spannung | | [V] | |
| 009 | | | Ausgangsstrom | Α | [A] | |



| Nr. | BF | Index | Name | Bereich / | Werkseinstellung | Wert nach Inbe- |
|-----|----|-------|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | dez. | | Display | MOVITOOLS | triebnahme |
| 01_ | | | Statusanzeigen | | | |
| 010 | | | Umrichterstatus | rpm | [Text] | |
| 011 | | | Betriebszustand | rpm | [Text] | |
| 012 | | | Fehlerstatus | rpm | [Text] | |
| 014 | | | Kühlkörpertem- peratur | | [°C] | |
| 02_ | | | Analoger Sollwer | t | | |
| 020 | | | Analog-Eingang Al1 | | [V] | |
| 03_ | | | Binäreingänge | | | |
| 031 | | | Binäreingang DI01 | | RECHTS/HALT (feste Belegung) | |
| 032 | | | Binäreingang DI02 | | LINKS/HALT (Werkseinstellung) | |
| 033 | | | Binäreingang DI03 | | FREIGABE/STOPP (Werkseinstellung) | |
| 034 | | | Binäreingang DI04 | | n11/n21 (Werkseinstellung) | |
| 035 | | | Binäreingang DI05 | | n12/n22 (Werkseinstellung) | |
| 036 | | | Binäreingänge DI01 DI05 | | binäre Anzeige | |
| 05_ | | | Binärausgänge | | | |
| 051 | | | Binärausgang DO01 | | /STOERUNG (Werkseinstellung) | |
| 052 | | | Binärausgang DO02 | | BREMSE AUF (Werkseinstellung) | |
| 053 | | | Binärausgänge DO01, DO02 | | binäre Anzeige | |
| 07_ | | | Gerätedaten | | | 1 |
| 070 | | | Gerätetyp | | [Text] | |
| 071 | | | Ausgangsnenn- strom | | [A] | |
| 076 | | | Firmware Grund- gerät | | [Sachnummer und Version] | |
| _80 | | | Fehlerspeicher | I . | | |
| 080 | • | 8366 | Fehler t-0 | Fehler- code | Hintergrundinformationen für in der Vergangenheit aufgetretene Fehler | |
| 09_ | | | Busdiagnose | I | | 1 |
| 090 | | | PD-Konfiguration | | 1 PD + PARAMETER / 1 PD / 2 PD + PARA- METER / 2 PD / 3 PD + PARAMETER / 3 PD | |
| 094 | • | 8455 | PA 1 Sollwert | | [hex] | |
| 095 | • | 8456 | PA 2 Sollwert | | [hex] | |
| 096 | • | 8457 | PA 3 Sollwert | | [hex] | |
| 097 | | | PE 1 Istwert | | [hex] | |
| 098 | | | PE 2 Istwert | | [hex] | |
| 099 | | | PE 3 Istwert | | [hex] | |





| Nr. | BF | Index | Name | Bereich / | Werkseinstellung | Wert nach Inbe- |
|-----|----|-------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | dez. | | Display | MOVITOOLS | triebnahme |
| 1 | | | Sollwerte / Integra | atoren | | |
| 10_ | | | Sollwertvorwahl | | | |
| 100 | • | 8461 | Sollwertquelle | 1 2 4 6 7 10 11 | UNIPOL./FESTSOLL RS-485 MOTORPOTENZIOM. FESTSOLL + AI1 FESTSOLL * AI1 SBus Frequenzeingang (in Vorbereitung) | |
| 101 | • | 8462 | Steuerquelle | 0 1 3 4 | KLEMMEN RS-485 SBus 3-WIRE-CONTROL | |
| 102 | • | 8840 | Frequenz- skalierung | Einstellbe | ereich 0.1 10 65.00 [kHz] | |
| 11_ | | | Analog-Eingang | 1 (+ 10 V) | | |
| 110 | • | 8463 | Al1 Skalierung | 0.1 1 | . 10 | |
| 112 | • | 8465 | Al1 Betriebsart | 0 1 5 6 | 3000 1/min (0 – 10 V) N-MAX (0 – 10 V) N-MAX (0 – 20 mA) N-MAX (4 – 20 mA) | |
| 12_ | | | Analog-Eingang 2 | 2 (Sollwert | -Potenziometer des integrierten Bedienfeldes | s) |
| 121 | • | 8811 | Addition Sollwert- Pot. | off on | AUS EIN | |
| 122 | • | 8799 | Local-PotMode | 0 1 2 | UNIPOLAR RECHTS UNIPOLAR LINKS BIPOLAR RE. + LI. | |
| 13_ | | | Drehzahlrampen | | | + |
| 130 | • | 8807 | Rampe t11 auf | 0.1 | 2 2000 [s] | |
| 131 | • | 8808 | Rampe t11 ab | 0.1 | 2 2000 [s] | |
| 136 | • | 8476 | Schnellstopp- Rampe t13 | 0.1 2 | . 20 [s] | |
| 138 | | 8794 | Rampenbegren- zung | 0 1 | NEIN JA | |
| 15_ | | | Motorpotenziome | ı | | |
| 150 | • | 8809 | Rampe t3 auf | 0.2 20 | | |
| 152 | • | 8488 | letzten Sollwert speichern | off on | AUS EIN | |
| 16_ | | | Festsollwerte (Sa | | | 1 |
| 160 | • | 8489 | interner Sollwert n11 | | . 150 5000 [rpm] | |
| 161 | • | 8490 | interner Sollwert n12 | 1112 | 750 5000 [rpm] | |
| 162 | • | 8491 | interner Sollwert n13 | 0 1500 | 5000 [rpm] | |



| Nr. | BF | Index dez. | Name | Bereich / Werkseinstellung | | Wert nach Inbe- |
|-----|----|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | Display | MOVITOOLS | triebnahme |
| 163 | • | 8814 | interner Sollwert n11 PI-Regler | 0 3 ′ | 100 [% I _N] | |
| 164 | • | 8815 | interner Sollwert n12 PI-Regler | 0 15 100 [% I _N] | | |
| 165 | • | 8816 | interner Sollwert n13 PI-Regler | 0 30 100 [% I _N] | | |
| 17_ | | | Festsollwerte (Sa | atz 2) | | |
| 170 | • | 8492 | interner Sollwert n21 | 0 150 . | 5000 [rpm] | |
| 171 | • | 8493 | interner Sollwert n22 | 0 750 . | 5000 [rpm] | |
| 172 | • | 8494 | interner Sollwert n23 | 0 1500 5000 [rpm] | | |
| 173 | • | 8817 | interner Sollwert n21 PI-Regler | 0 3 100 [% I _N] | | |
| 174 | • | 8818 | interner Sollwert n22 PI-Regler | 0 15 100 [% I _N] | | |
| 175 | • | 8819 | interner Sollwert n23 PI-Regler | 0 30 100 [% I _N] | | |
| 2 | | | Reglerparameter | | | |
| 25_ | | | PI-Regler | | | |
| 250 | • | 8800 | PI-Regler | 0 1 2 | AUS EIN-NORMAL EIN-INVERTIERT | |
| 251 | • | 8801 | P-Verstärkung | 0 1 64 | | |
| 252 | • | 8802 | I-Anteil | 0 1 2000 [s] | | |
| 253 | • | 8465 | PI-Istwert-Mode | 1 5 6 | 0 10 V 0 20 mA 4 20 mA | |
| 254 | • | 8463 | PI-Istwert-Skalie- rung | 0 1.0 10.0 | | |
| 255 | • | 8812 | PI-Istwert-Offset | 0.0 100.0 [%] | | |
| 3 | | | Motorparameter | | | |
| 30_ | | | Begrenzungen | | | |
| 301 | • | 8516 | Minimaldrehzahl | 0 15 5500 [rpm] | | |
| 302 | • | 8517 | Maximaldrehzahl | n _{max} 0 1500 5500 [rpm] | | |
| 303 | • | 8518 | Stromgrenze | 0 150 [% I _N] | | |





| Nr. | BF | Index | Name | Bereich / | Werkseinstellu | ng | | Wert nach Inbe- |
|-------------|----|-------|--|---|---|--|--|---|
| | | dez. | | Display | MOVITOOLS | · · | | triebnahme |
| 32_ | | | Motorabgleich | | | | | |
| 320 | • | 8523 | automatischer Abgleich | off on | AUS EIN | | | |
| 321 | • | 8524 | Boost | 0 100 [| %] | | | |
| 322 | • | 8525 | IxR-Abgleich | 0 100 [| %] | | | |
| 323 | • | 8526 | Vormagnetisie- rungszeit | 0 2000 | [ms] | | | |
| 324 | • | 8527 | Schlupfkompen- sation | 0 500 [| rpm] | | | |
| 325 | • | 8834 | Leerlaufschwin- gungsdämpfung | off on | AUS EIN | | | |
| 4 | | | Referenzmeldung | jen | | | | |
| 40_ | | | Drehzahlreferenz | meldung | | | | |
| 400 | • | 8539 | Drehzahlrefe- renzwert | 0 750 . | 5000 [rpm] | | | |
| 401 | • | 8540 | Hysterese | 0 100 . | + 500 [rpm] | | | |
| 402 | • | 8541 | Verzögerungszeit | 0 1 9 |) [s] | | | |
| 403 | • | 8542 | Meldung = "1" bei | 0 1 | n < n _{ref} n > n _{ref} | | | |
| 45_ | | | PI-Regler-Referer | nzmeldung |] | | | |
| 450 | • | 8813 | PI-Istwert- Schwelle | 0.0 100 | 0.0 [%] | | | |
| 5 | | | Kontrollfunktione | n | | | | |
| 50 _ | | | Drehzahlüberwad | hungen | | | | |
| 500 | • | 8557 | Drehzahlüberwa- chung | 0 3 | AUS MOT&GENERA | TOR | | |
| 501 | • | 8558 | Verzögerungszeit | 0 1 1 | 0 [s] | | | |
| 6 | | | Klemmenbelegun | ıg | | | | |
| 60_ | | | Binäreingänge | | | | | |
| 60- | • | 8803 | Binäreingänge DI01 ist fest mit RECHTS/HALT belegt. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | DI02 LINKS/HALT LINKS/HALT FREIGABE LINKS/HALT LINKS/HALT LINKS/HALT LINKS/HALT LINKS/HALT LINKS/HALT LINKS/HALT (abweichende K | DI03 F.SOLL.UMS FREIGABE FREIGABE F.SOLL.UMS SOLLW.ÜB.N. FREIGABE FREIGABE EXT.FEHLER FREIGABE | DI04 n11/n21 n11/n21 M.POT.AUF n11/n21 EXT.FEHLE FEHLRES n11/n21 n11/n21 OVITOOLS eii | n12/n22 n12/n22 R FEHLRESET ET TF-FEHLER n12/n22 REGLERSP. |



| Nr. | BF | Index | Name | Bereich / | Werkseinstellung | Wert nach Inbe- |
|-------------|----|-------|---|--|--|-----------------|
| | | dez. | | Display | MOVITOOLS | triebnahme |
| 601 | | 8336 | Binäreingang DI02 | | KEINE FUNKTION FREIGABE /STOP | |
| 602 | | 8337 | Binäreingang DI03 | | RECHTS/HALT LINKS/HALT | |
| 603 | | 8338 | Binäreingang DI04 | | n11/n21 n12/n22 | |
| 604 | | 8339 | Binäreingang DI05 | | FESTSOLL. UMSCH. MOTORPOT. AUF MOTORPOT. AB /EXT. FEHLER FEHLER-RESET SOLLWERT ÜBERN. TF-MELDUNG (nur bei DI05) REGLERSPERRE | |
| 62_ | | | Binärausgänge | | | 1 |
| 62- | • | 8804 | Binärausgänge | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DO01 /STÖRUNG BETRIEBSBEREIT DREHZ. REFERENZ SOLL-IST-VERGL. /STÖRUNG /STÖRUNG SOLL-IST-VERGL. /STÖRUNG /STÖRU | eingestellt) |
| 620 | | 8350 | Binärausgang DO01 | | KEINE FUNKTION /STÖRUNG | |
| 621 | | 8351 | Binärausgang DO02 | | BETRIEBSBEREIT ENDSTUFE EIN DREHFELD EIN BREMSE AUF DREHZ. REFERENZ SOLL-IST-VERGL. PI-ISTWERT-REF. | |
| 7 | | | Steuerfunktionen | | | |
| 70_ | | | Betriebsarten | | | |
| 700 | | 8574 | Betriebsart (Einstellung an dem Bedienfeld mit P-01). | 0 3 4 "0" 21 22 | VFC 1 VFC 1 & DC-BREMS. VFC & Fangen VFC & Hubwerk (nur über MOVITOOLS) U/f-KENNLINIE U/f-KENNLINIE & DC-BREMS. | |
| 72_ | | | Sollwert-Halt-Fur | ktion | | |
| 720 | • | 8578 | Sollwert-Halt- Funktion | off on | AUS EIN | |
| 721 | • | 8579 | Stopp-Sollwert | | 500 [rpm] | |
| 722 | • | 8580 | Start-Offset | 0 30 | 500 [rpm] | |
| 73_ | | | Bremsenfunktion | T. | | |
| 736 | • | 8828 | Bremsenzeit | 0.0 0.1 | 2 [s] | |
| 76 _ | | | Handbedienung | | | |
| 760 | • | 8798 | Verriegelung Run/Stop-Tasten | no yes | NEIN JA | |





| Nr. | BF | Index | Name | Bereich / | / Werkseinstellung | Wert nach Inbe- |
|-----|----|-------|----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | dez. | | Display | MOVITOOLS | triebnahme |
| 8 | | | Gerätefunktioner | | | |
| 80_ | | | Setup | | | |
| 802 | • | 8594 | Werkseinstellung | yes no | WERKSEINSTELLUNG NEIN AUSLIEFERUNGSZUSTAND | |
| 803 | • | 8595 | Parametersperre | off on | AUS EIN | |
| 804 | | 8596 | Reset Statistikda- ten | | NEIN FEHLERSPEICHER | |
| 81_ | | | Serielle Kommun | ikation | | |
| 810 | • | 8597 | RS-485 Adresse | 0 99 | | |
| 811 | | 8598 | RS-485 Grup- penadresse | | 100 199 | |
| 812 | | 8599 | RS-485 Remote- Timeout | | 0 650 [s] | |
| 813 | • | 8600 | SBus Adresse | 0 63 | | |
| 814 | | 8601 | SBus Gruppena- dresse | | 0 63 | |
| 815 | | 8602 | SBus Timeout- Zeit | | 0 650 [s] | |
| 816 | • | 8603 | SBus Baudrate | 0 1 2 3 | 125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1000 kBaud | |
| 82_ | | | Bremsbetrieb | | | |
| 820 | • | 8607 | 4-Quadranten- Betrieb | off on | AUS EIN | |
| 83_ | | | Fehlerreaktionen | | | |
| 830 | • | 8609 | Reaktion /EXT. FEHLER | 2 4 | SOFORTST./STÖR. SCHNELLST./STÖR. | |
| 84_ | | | Reset-Verhalten | | | |
| 840 | | 8617 | manueller Reset | | JA NEIN | |
| 86_ | | | Modulation | | | |
| 860 | • | 8620 | PWM-Frequenz | 0 1 2 3 | 4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz | |
| 862 | • | 8751 | PWM fix | yes no | JA NEIN | |



| Nr. | BF | Index | Name | Bereich / | Werkseinstellung | Wert nach Inbe- | | |
|-----|----|-------|----------------------------------|---|---|-----------------|--|--|
| | | dez. | | Display | MOVITOOLS | triebnahme | | |
| 87_ | | | Feldbusparametr | ierung | | | | |
| 870 | | 8304 | Sollwert- Beschreibung PA1 | | KEINE FUNKTION (Werkseinstellung P872) DREHZAHL (Werkseinstellung P871) MAX. DREHZAHL | | | |
| 871 | | 8305 | Sollwert- Beschreibung PA2 | | RAMPE STEUERWORT 1 (Werkseinstellung P870) DREHZAHL [%] PI-REGLER-SOLLWERT | | | |
| 872 | | 8306 | Sollwert- Beschreibung PA3 | | FI-REGLER-SOLLWERI | | | |
| 873 | | 8307 | Istwert-Beschrei- bung PE1 | KEINE FUNKTION DREHZAHL (Werkseinstellung P874) | | | | |
| 874 | | 8308 | Istwert-Beschrei- bung PE2 | | AUSGANGSSTROM (Werkseinstellung P875) WIRKSTROM STATUSWORT 1 (Werkseinstellung P873) | | | |
| 875 | | 8309 | Istwert-Beschrei- bung PE3 | | DREHZAHL [%] IPOS PE-DATA PI-REGLER [%] | | | |
| 876 | | 8622 | PA-Daten freigeben | | AUS EIN | | | |
| 9 | | | IPOS/LOGODrive- | Parameter | | | | |
| 93_ | | | IPOS/LOGODrive | Sonderfun | ktionen | | | |
| 931 | | | Task 1/2 | off on | | | | |
| 932 | | | Task 2 | off on | | | | |





6 Betrieb und Service

6.1 Störungsinformationen

Fehlerspeicher

Die Fehlermeldung wird im Fehlerspeicher P080 gespeichert. Ein neuer Fehler wird erst nach Quittierung der Fehlermeldung gespeichert. Auf der lokalen Bedieneinheit wird der letzte aufgetretene Fehler angezeigt. Dies hat zur Folge, dass bei Doppelfehlern, wie zum Beispiel F-07 Überspannung Zwischenkreis und anschließend F-34 Rampe-Timeout, der gespeicherte Fehler in P080 und der auf der Bedieneinheit angezeigte Wert nicht übereinstimmen (hier F-07 in P080 und F-34 auf der Bedieneinheit).

Zum Zeitpunkt der Störung werden folgende Informationen gespeichert:

Aufgetretener Fehler / Status der binären Ein-/Ausgänge / Betriebszustand des Umrichters / Umrichterstatus / Kühlkörpertemperatur / Drehzahl / Ausgangsstrom / Wirkstrom / Geräteauslastung / Zwischenkreisspannung.

Abschaltreaktionen

In Abhängigkeit von der Störung gibt es drei Abschaltreaktionen.

Verriegelung heißt: Endstufe gesperrt, Reset erforderlich.

Sofortabschaltung

Das Gerät kann den Antrieb nicht mehr abbremsen; die Endstufe wird im Fehlerfall hochohmig und die Bremse fällt sofort ein.

Schnellstopp mit Verriegelung Es erfolgt ein Abbremsen des Antriebs an der Stopp-Rampe t13. Beim Erreichen der *Minimaldrehzahl P301* fällt die Bremse ein. **Die Endstufe wird hochohmig.** Bei *P820 4Q-Betrieb = Nein* wird nicht an einer Rampe verzögert, sondern es wird eine Gleichstrombremsung durchgeführt.

Schnellstopp ohne Verriegelung Es erfolgt ein Abbremsen des Antriebs an der Stopp-Rampe t13. Beim Erreichen der *Minimaldrehzahl P301* fällt die Bremse ein. Bei P820 *4Q-Betrieb = Nein* wird nicht an einer Rampe verzögert, sondern es wird eine Gleichstrombremsung durchgeführt.

Reset

Eine Fehlermeldung lässt sich quittieren durch:

- Netz-Ausschalten und -Wiedereinschalten. Empfehlung: Für das Netzschütz eine Mindest-Ausschaltzeit von 10 s einhalten.
- Reset über Eingangsklemmen, d.h. über einen entsprechend belegten Binäreingang (DIØ2...DIØ5).
- Manueller Reset im MOVITOOLS (P840 Manueller Reset = JA oder im Statusfenster der Reset-Button)
- Manueller Reset auf Bedienfeld (Taster STOP/RESET)

Der Taster STOP/RESET hat Priorität gegenüber einer Klemmenfreigabe oder einer Freigabe über Schnittstelle.

Nach aufgetretenem Fehler und programmierter Fehlerreaktion kann mit der STOP/RE-SET-Taste ein Reset durchgeführt werden. Der Antrieb ist nach Reset gesperrt und muss mit der RUN-Taste freigegeben werden.

Stromgrenze

Beim Erreichen der Stromgrenze fängt die Drehzahlanzeige an zu blinken.





6.2 Fehlerliste (F-00 ... F-97)

| Nr. | Bezeichnung | Reaktion | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|-----------|---|---------------------------------------|--|--|
| 00 | Kein Fehler | | | |
| 01 | Überstrom | Sofortab- schaltung | Kurzschluss am Ausgang Schalten am Ausgang zu großer Motor defekte Endstufe Rampenbegrenzung (P138) ausgeschaltet | Kurzschluss entfernen Schalten nur bei gesperrter Endstufe kleineren Motor anschließen Falls Fehler nicht rücksetzbar, SEW-Service zu Rate ziehen Rampenbegrenzung (P138 = EIN) |
| 03 | Erdschluss | Sofortab- schaltung | Erdschluss im Motor Erdschluss im Umrichter Erdschluss in der Motorzuleitung Überstrom (siehe F-01) | Motor austauschen MOVITRAC[®] 07 austauschen Erdschluss beseitigen siehe F-01 |
| 04 | Bremschopper | Sofortab- schaltung | Generatorische Leistung zu groß Bremswiderstandskreis unterbrochen Kurzschluss im Bremswiderstandskreis Bremswiderstand zu hochohmig Bremschopper defekt | Verzögerungsrampen verlängern Zuleitung Bremswiderstand prüfen Kurzschluss entfernen Technische Daten des Bremswiderstands prüfen MOVITRAC® 07 austauschen |
| 06 | Phasenausfall Netz (nur bei 3- phasigem Umrichter) | Sofortab- schaltung | Phasenausfall | Netzzuleitung überprüfen |
| 07 | Überspannung Zwischenkreis | Sofortab- schaltung | Zwischenkreisspannung zu hoch | Verzögerungsrampen verlängern Zuleitung Bremswiderstand prüfen Technische Daten des Bremswiderstands prüfen |
| 08 | Drehzahlüber- wachung | Sofortab- schaltung | Stromregler arbeitet an der Stellgrenze wegen: • mechanischer Überlastung • Phasenausfall am Netz • Phasenausfall am Motor Maximaldrehzahl für Betriebsart VFC | Last verringern Eingestellte Verzögerungszeit P501 erhöhen Strombegrenzung überprüfen Verzögerungsrampen verlängern Netzphasen überprüfen Motorzuleitung und Motor prüfen Maximaldrehzahl reduzieren |
| 10 | ILLOP | Notstopp | Überschritten Fehlerhafter Befehl bei der Programmausführung Fehlerhafte Bedingungen bei der Programmausführung | Programm überprüfenProgrammablauf überprüfen |
| 11 | Übertempera- tur | Schnell- stopp mit Verriegelung | Thermische Überlastung des Umrichters | Last verringern und / oder ausreichend Kühlung sicherstellen Wenn Bremswiderstand in Kühlkörper integriert: Bremswiderstand extern montieren |
| 17- 24 | Systemstörung | Sofortab- schaltung | Umrichter-Elektronik gestört, evtl. durch EMV-Einwirkung | Erdanbindungen und Schirmungen überprüfen und ggf. verbessern. Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen. |
| 25 | EEPROM | Schnell- stopp mit Verriegelung | Fehler beim Zugriff auf EEPROM | Werkseinstellung aufrufen, Reset durchführen und neu parametrieren. Bei erneutem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen. |





| Nr. | Bezeichnung | Reaktion | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|-----|-----------------------|---|---|--|
| 26 | Externe Klemme | program- mierbar | Externes Fehlersignal über program- mierbaren Eingang eingelesen | Jeweilige Fehlerursache beseitigen, ggf. Klemme umprogrammieren. |
| 31 | TF-Auslöser | Schnell- stopp mit Verriegelung | Motor zu heiß, TF hat ausgelöst TF des Motors nicht oder nicht korrekt angeschlossen Verbindung MOVITRAC® 07 und TF am Motor unterbrochen | Motor abkühlen lassen und Fehler zurücksetzen Anschlüsse / Verbindungen zwi- schen MOVITRAC® 07 und TF überprüfen |
| 32 | Index Überlauf | Notstopp | Programmiergrundsätze verletzt, dadurch interner Stacküberlauf | Anwenderprogramm überprüfen und korrigieren |
| 34 | Rampe-Time- out | Sofortab- schaltung | Wenn nach Wegnahme der Freigabe die Schnellstopp-Rampenzeit t13 um eine bestimmte Zeit überschritten wird (Drehfeld ist noch eingeschaltet), so wird F34 gemeldet. | Schnellstopp-Rampenzeit verlängern |
| 37 | Watchdog- Timer | Sofortab- schaltung | Fehler im Ablauf der System-Software | Erdanbindungen und Schirmungen überprüfen und ggf. verbessern. Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen. |
| 38 | System- Software | Sofortab- schaltung | Systemstörung | Erdanbindungen und Schirmungen überprüfen und ggf. verbessern. Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zu Rate ziehen. |
| 43 | RS-485 Time- out | Schnell- stopp ohne Verriege- lung ¹⁾ | Kommunikation zwischen Umrichter und PC unterbrochen | Verbindung zwischen Umrichter und PC überprüfen. |
| 44 | Geräteauslas- tung | Sofortab- schaltung | Geräteauslastung (Ixt-Wert) zu groß | Leistungsabgabe verringern Rampen verlängern Wenn genannte Punkte nicht möglich: größeren Umrichter einsetzen |
| 45 | Initialisierung | Sofortab- schaltung mit Verriege- lung | Fehler bei der Initialisierung | SEW-Service zu Rate ziehen. |
| 47 | Systembus Timeout | Schnell- stopp ohne Verriege- lung ¹⁾ | Fehler bei Kommunikation über den Systembus | Systembusverbindung überprüfen. |
| 77 | Steuerwort | keine | Es wurde versucht, einen ungültigen Automatik-Mode einzustellen (über externe Steuerung) | Serielle Verbindung zur externen Steuerung überprüfen Schreibwerte der externen Steuerung überprüfen |
| 81 | Startbedingung | Sofortab- schaltung | Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk": Der Strom während der Vormagnetisierungszeit konnte nicht in erforderlicher Höhe in den Motor eingeprägt werden: Motornennleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein Querschnitt Motorzuleitung zu klein | Verbindung Umrichter und Motor überprüfen Inbetriebnahmedaten prüfen und ggf. neue Inbetriebnahme |
| 82 | Ausgang offen | Sofortab- schaltung | Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk": Zwei oder alle Ausgangsphasen unterbrochen Motornennleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein | Verbindung zwischen Umrichter und PC prüfen. |
| 94 | Prüfsumme EEPROM | Sofortab- schaltung | EEPROM defekt | SEW-Service zu Rate ziehen. |



Liste der Warnungen (r-19 ... r-32)

| Nr. | Bezeichnung | Reaktion | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|-----|--------------|------------------------|--|--|
| 97 | Kopierfehler | Sofortab- schaltung | Abziehen des Parametermoduls beim Kopiervorgang Aus-/Einschalten beim Kopiervorgang | Vor der Fehlerquittierung: • Werkseinstellung oder • kompletten Datensatz vom Parametermodul laden |

¹⁾ kein Reset nötig, nach Wiederherstellung der Kommunikation verschwindet die Fehlermeldung

6.3 Liste der Warnungen (r-19 ... r-32)

| Nr. | Bezeichnung | Bedeutung | | | |
|-----|------------------------------|---|--|--|--|
| 17 | Funktion nicht implementiert | Funktion im Umrichter nicht vorhanden | | | |
| 19 | Parametersperre aktiviert | Keine Änderung von Parametern möglich | | | |
| 32 | Freigabe | Funktion kann nicht im Zustand FREIGABE ausgeführt werden | | | |

6.4 SEW-Elektronikservice

Zur Reparatur einschicken

Sollte ein Fehler nicht behebbar sein, wenden Sie sich bitte an den SEW-Elektronikservice (\rightarrow "Kunden- und Ersatzteildienst").

Bei Rücksprache mit dem SEW-Elektronikservice geben Sie bitte immer die Ziffern des Servicecodes mit an, unser Service kann Ihnen dann effektiver helfen.

| Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einschicken, geben Sie bitte Folgendes an: | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Seriennummer (→ Typenschild) | | | | | | |
| Typenbezeichnung | | | | | | |
| kurze Applikationsbeschreibung (Antriebsfall, Steuerung über Klemmen oder seriell) | | | | | | |
| angeschlossener Motor (Motorspannung, Schaltung Stern oder Dreieck) | | | | | | |
| Art des Fehlers | | | | | | |
| Begleitumstände | | | | | | |
| eigene Vermutungen | | | | | | |
| vorausgegangene ungewöhnliche Vorkommnisse etc. | | | | | | |





7 Technische Daten

7.1 Allgemeine Technische Daten

In der folgenden Tabelle werden die technischen Daten genannt, die für alle Frequenzumrichter MOVITRAC $^{\circledR}$ 07 unabhängig von Baugröße und Leistung gültig sind.

| MOVITRAC® 07 | alle Baugrößen |
|--|--|
| Störfestigkeit | erfüllt EN 61800-3 |
| Störaussendung bei EMV- gerechter Installation | gemäß Grenzwertklasse B (1-phasig) / A (3-phasig 230 V: bis 7,5 kW, 400/500 V: bis 11 kW) nach EN 55011 und EN 55014; erfüllt EN 61800-3 |
| Ableitstrom | > 3.5 mA |
| Umgebungstemperatur ϑ_U Leistungsreduktion Klimaklasse | $-$ 10 °C + 50 °C bei 100 % I_N und f_{PWM} = 4 kHz $-$ 10 °C + 40 °C bei 125 % I_N und f_{PWM} = 4 kHz 3.0 % I_N pro K bis max. 60 °C EN 60721-3-3, Klasse 3K3 |
| Lagertemperatur Transporttemperatur | - 25 °C + 75 °C - 25 °C + 75 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebsart | Dauerbetrieb DB (EN 60149-1-1 und 1-3) |
| Aufstellhöhe | h ≤ 1000 m (3300 ft) I _N -Reduktion: 1 % pro 100 m (330 ft) von 1000 m (3300 ft) bis max. 4000 m (13200 ft) U _N -Reduktion: 3 V pro 100 m (330 ft) von 2000 m (3300 ft) bis max. 4000 m (13200 ft) Über 2000 m (3300 ft) nur Überspannungsklasse 2, für Überspannungsklasse 3 sind externe Maßnahmen erforderlich (Überspannungsklassen nach DIN VDE 0110-1) |
| Rüttelfestigkeit | gemäß EN 50 178 / VDE 0160 |



7.2 Technische Daten MOVITRAC 07 A...

Technische Daten MOVITRAC® 07 A...-2B1-4-..

1-phasig 230 V_{AC}

0,37 ... 2,2 kW

| MOVITRAC® 07 (1-phasiges | 004 | 005 | 005 008 | 011 | 015 | 022 | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| Sachnummer | | 826 951 3 | 826 952 1 | 826 953 X | 826 954 8 | 826 955 6 | 826 956 4 | |
| Sachnummer mit LOGODriv | 827 185 2 | 827 186 0 | 827 187 9 | 827 188 7 | 827 189 5 | 827 190 9 | | |
| EINGANG | | | | | • | | | |
| Anschlussspannung zulässiger Bereich | U _{Netz} | | U _{Netz} = 2 | 1 x 23 200 V _{AC} - 10 | 0 V _{AC} % 240 V _A | _C + 10 % | | |
| Netzfrequenz | f _{Netz} | | | 50/ 60 H | z +/- 5 % | | | |
| Netz-Nennstrom 1-phasig (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | 100 % I _{Netz} 125 % I _{Netz} | 6.1 A _{AC} 7.5 A _{AC} | 8.5 A _{AC} 10.2 A _{AC} | 9.9 A _{AC} 11.8 A _{AC} | 13.4 A _{AC} 16.8 A _{AC} | 16.7 A _{AC} 20.7 A _{AC} | 19.7 A _{AC} 24.3 A _{AC} | |
| AUSGANG | | | • | • | • | • | • | |
| Ausgangsspannung | U _N | | | 3 x 0 | . U _{Netz} | | | |
| Empfohlene Motorleistung bei konstanter Belastung (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | P _{Mot} | 0.37 kW 0.5 HP | 0.55 kW 0.75 HP | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP | |
| Empfohlene Motorleistung bei quadratischer Belastung oder konstanter Belastung ohne Überlast (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | P _{Mot} | 0.55 kW 0.75 HP | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP | 3.0 kW 4.0 HP | |
| Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | I _N | 2.5 A _{AC} | 3.3 A _{AC} | 4.2 A _{AC} | 5.7 A _{AC} | 7.3 A _{AC} | 8.6 A _{AC} | |
| ALLGEMEIN | | | | | <u> </u> | | | |
| Verlustleistung bei I _N | P _V | 45 W | 55 W | 65 W | 75 W | 100 W | 125 W | |
| Strombegrenzung | | 125 % I _N Dauerbetrieb (Lüfter- / Pumpenbetrieb) 150 % I _N für maximal 60 Sekunden | | | | | | |
| PWM-Frequenz | f _{PWM} | 4 / 8 / 12 / 16 kHz | | | | | | |
| Drehzahlbereich Auflösung | n _A Δn _A | 0 5500 rpm 1 rpm | | | | | | |
| Anschlüsse | | Klemmen 2.5 mm ² | | | Klemmen 4 mm ² | | | |
| Abmessungen BxHxT | | 90 x 185 x 150 mm 3.5 x 7.2 x 5.9 in | | | 90 x 295 x 150 mm 3.5 x 9.5 x 5.9 in | | | |
| Masse | m | 1.5 kg 3.3 lb | | | 2.5 kg 5.5 lb | | | |
| Baugröße | | | 08 | | | 0L | | |



Technische Daten MOVITRAC 07 A...



Technische Daten MOVITRAC® 07 A...-2A3-4-..

3-phasig 230 V_{AC}

0,37 ... 2,2 kW

| MOVITRAC® 07 (3-phasiges | 004 | 005 | 800 | 011 | 015 | 022 | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Sachnummer | | 826 957 2 | 826 958 0 | 826 959 9 | 826 960 2 | 826 961 0 | 826 962 9 | |
| Sachnummer mit LOGODriv | 827 191 7 | 827 192 5 | 827 193 3 | 827 194 1 | 827 195 X | 827 196 8 | | |
| EINGANG | | | | | | | | |
| Anschlussspannung zulässiger Bereich | U _{Netz} | | U _{Netz} = 2 | 3 x 23 200 V _{AC} - 10 | 80 V _{AC} % 240 V _A | _C + 10 % | | |
| Netzfrequenz | f _{Netz} | | | 50/ 60 H | z +/- 5 % | | | |
| Netz-Nennstrom 3-phasig (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | 100 % I _{Netz} 125 % I _{Netz} | 2.0 A _{AC} 2.4 A _{AC} | 2.8 A _{AC} 3.4 A _{AC} | 3.3 A _{AC} 4.1 A _{AC} | 5.1 A _{AC} 6.3 A _{AC} | 6.4 A _{AC} 7.9 A _{AC} | 7.6 A _{AC} 9.5 A _{AC} | |
| AUSGANG | | | | | | | | |
| Ausgangsspannung | U _N | | | 3 x 0 | . U _{Netz} | | | |
| Empfohlene Motorleistung bei konstanter Belastung (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | P _{Mot} | 0.37 kW 0.5 HP | 0.55 kW 0.75 HP | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP | |
| Empfohlene Motorleistung bei quadratischer Belastung oder konstanter Belastung ohne Überlast (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | P _{Mot} | 0.55 kW 0.75 HP | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP | 3.0 kW 4.0 HP | |
| Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | I _N | 2.5 A _{AC} | 3.3 A _{AC} | 4.2 A _{AC} | 5.7 A _{AC} | 7.3 A _{AC} | 8.6 A _{AC} | |
| ALLGEMEIN | | | | | | | | |
| Verlustleistung bei I _N | P _V | 45 W | 55 W | 65 W | 75 W | 100 W | 125 W | |
| Strombegrenzung | | 125 % I _N Dauerbetrieb (Lüfter- / Pumpenbetrieb) 150 % I _N für maximal 60 Sekunden | | | | | | |
| PWM-Frequenz | f _{PWM} | 4 / 8 / 12 / 16 kHz | | | | | | |
| Drehzahlbereich Auflösung | n _A Δn _A | 0 5500 rpm 1 rpm | | | | | | |
| Anschlüsse | | Kle | emmen 2.5 m | nm ² | Klemmen 4 mm ² | | | |
| Abmessungen BxHxT | | 90 x 185 x 150 mm 3.5 x 7.2 x 5.9 in | | | 90 x 295 x 150 mm 3.5 x 9.5 x 5.9 in | | | |
| Masse | m | 1.5 kg 3.3 lb | | | 2.5 kg 5.5 lb | | | |
| Baugröße | | 0\$ | | | 0L | | | |





Technische Daten MOVITRAC® 07 A...-2.3-4-..

3-phasig 230 V_{AC}

3,7 ... 30 kW

| MOVITRAC [®] 07 (3-phasiges Netz) | | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 220 | 300 |
|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| Sachnummer | | 827 278 6 | 827 279 4 | 827 280 8 | 827 281 6 | 827 282 4 | 827 283 2 | 827 284 0 |
| Sachnummer mit LOGODrive | | 827 285 9 | 827 286 7 | 827 287 5 | 827 288 3 | 827 289 1 | 827 290 5 | 827 291 3 |
| EINGANG | | | | | | | | |
| Anschlussspannung zulässiger Bereich | U _{Netz} | | $3 \times 230 \text{ V}_{AC}$ $\text{U}_{\text{Netz}} = 200 \text{ V}_{AC} - 10 \% \dots 240 \text{ V}_{AC} + 10 \%$ | | | | | |
| Netzfrequenz | f _{Netz} | | 50/ 60 Hz +/- 5 % | | | | | |
| Netz-Nennstrom 3-phasig (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | 100 % I _{Netz} 125 % I _{Netz} | 12.9 A _{AC} 16.1 A _{AC} | 19.5 A _{AC} 24.4 A _{AC} | 27.4 A _{AC} 34.3 A _{AC} | 40.0 A _{AC} 50.0 A _{AC} | 48.6 A _{AC} 60.8 A _{AC} | 72 A _{AC} 90 A _{AC} | 86 A _{AC} 107 A _{AC} |
| AUSGANG | | | | | | | | |
| Ausgangsspannung | U _N | | | 3 | x 0 U _{Net} | Z | | |
| Empfohlene Motorleistung bei konstanter Belastung (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | P _{Mot} | 3.7 kW 5 HP | 5.5 kW 7.5 HP | 7.5 kW 10 HP | 11 kW 15 HP | 15 kW 20 HP | 22 kW 30 HP | 30 kW 40 HP |
| Empfohlene Motorleistung bei quadratischer Belas- tung oder konstanter Belastung ohne Überlast (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | P _{Mot} | 5.5 kW 7.5 HP | 7.5 kW 10 HP | 11 kW 15 HP | 15 kW 20 HP | 22 kW 30 HP | 30 kW 40 HP | 37 kW 50 HP |
| Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 230 V _{AC}) | I _N | 14.5 A _{AC} | 22 A _{AC} | 29 A _{AC} | 42 A _{AC} | 54 A _{AC} | 80 A _{AC} | 95 A _{AC} |
| ALLGEMEIN | | | | | | | | |
| Verlustleistung bei I _N | P _V | 210 W | 300 W | 380 W | 580 W | 720 W | 1100 W | 1300 W |
| Strombegrenzung | | 125 % I _N Dauerbetrieb (Lüfter- / Pumpenbetrieb) 150 % I _N für maximal 60 Sekunden | | | | | | |
| PWM-Frequenz | f _{PWM} | 4 / 8 / 12 / 16 kHz | | | | | | |
| Drehzahlbereich Auflösung | n _A Δn _A | 0 5500 rpm 1 rpm | | | | | | |
| Anschlüsse | Klemmen | 4 m | m^2 | 6 mm ² | 10 mm ² | 16 mm ² | 25 mm ² | 35 mm ² |
| Abmessungen | ВхНхТ | 105 x 315 x 155 mm 4.1 x 12.4 x 6.1 in 105 x 315 130 x 335 x 207 mm 200 x 465 x 227 mm 7.9 x 18.3 x 8.9 in 11.0 x 20.6 x 8 | | | | | | |
| Masse | m | 3.5 kg 6.6 kg 15 kg 27 kg 7.7 lb 14.6 lb 33.1 lb 59.5 lb | | | | | | |
| Baugröße | | 1 | 2 | 2 | | 3 | | 4 |



Technische Daten MOVITRAC 07 A...



Technische Daten MOVITRAC® 07 A...-5A3-4-..

3-phasig 400 V_{AC}

0,55 ... 4,0 kW

| MOVITRAC® 07 (3-phasiges Netz) | | 005 | 800 | 011 | 015 | 022 | 030 | 040 |
|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| Sachnummer | | 827 247 6 | 827 248 4 | 827 249 2 | 827 250 6 | 827 251 4 | 827 252 2 | 827 253 0 |
| Sachnummer mit LOGODI | Sachnummer mit LOGODrive | | 827 293 x | 827 294 8 | 827 295 6 | 827 296 4 | 827 297 2 | 827 298 0 |
| EINGANG | | | | | | | | |
| Anschlussspannung zulässiger Bereich | U _{Netz} | | $3 \times 400 \text{ V}_{AC}$ $\text{U}_{\text{Netz}} = 380 \text{ V}_{AC} - 10 \% \dots 500 \text{ V}_{AC} + 10 \%$ | | | | | |
| Netzfrequenz | f _{Netz} | | 50/ 60 Hz +/- 5 % | | | | | |
| Netz-Nennstrom 3-phasig (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | 100 % I _{Netz} 125 % I _{Netz} | 1.8 A _{AC} 2.3 A _{AC} | 2.2 A _{AC} 2.6 A _{AC} | 2.8 A _{AC} 3.5 A _{AC} | 3.6 A _{AC} 4.5 A _{AC} | 5.0 A _{AC} 6.2 A _{AC} | 6.3 A _{AC} 7.9 A _{AC} | 8.6 A _{AC} 10.7 A _{AC} |
| AUSGANG | | | | | | | | |
| Ausgangsspannung | U _N | | | 3 | x 0 U _{Ne} | tz | | |
| Empfohlene Motorleistung bei konstanter Belastung (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | P _{Mot} | 0.55 kW 0.75 HP | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP | 3.0 kW 4.0 HP | 4.0 kW 5.0 HP |
| Empfohlene Motorleistung bei quadratischer Belas- tung oder konstanter Belastung ohne Überlast (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | P _{Mot} | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP | 3.0 kW 4.0 HP | 4.0 kW 5.0 HP | 5.5 kW 7.5 HP |
| Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | I _N | 2.0 A _{AC} | 2.4 A _{AC} | 3.1 A _{AC} | 4.0 A _{AC} | 5.5 A _{AC} | 7.0 A _{AC} | 9.5 A _{AC} |
| ALLGEMEIN | | | | | | | | |
| Verlustleistung bei I _N | P _V | 42 W | 48 W | 58 W | 74 W | 97 W | 123 W | 155 W |
| Strombegrenzung | | 125 % I _N Dauerbetrieb (Lüfter- / Pumpenbetrieb) 150 % I _N für maximal 60 Sekunden | | | | | | |
| PWM-Frequenz | f _{PWM} | 4 / 8 / 12 / 16 kHz | | | | | | |
| Drehzahlbereich Auflösung | n _A Δn _A | 0 5500 rpm 1 rpm | | | | | | |
| Anschlüsse | | Klemmen 4 mm ² Klemmen 4 mm ² | | | | | | |
| Abmessungen | BxHxT | 90 x 245 x 150 mm 3.5 x 9.6 x 5.9 in 90 x 295 x 150 mm 3.5 x 11.6 x 5.9 in | | | | | | |
| Masse | m | 2.0 kg 4.4 lb 2.5 kg 5.5 lb | | | | | | |
| Baugröße | | | OM | | | 0 | L | |





Technische Daten MOVITRAC® 07 A...-5A3-4-..

3-phasig 400 V_{AC}

5,5 ... 30 kW

| MOVITRAC [®] 07 (3-phasiges Netz) | | 055 | 075 | 110 | 150 | 220 | 300 |
|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Sachnummer | | 827 254 9 | 827 255 7 | 827 256 5 | 827 257 3 | 827 258 1 | 827 259 x |
| Sachnummer mit LOGODriv | 827 299 9 | 827 300 6 | 827 301 4 | 827 302 2 | 827 303 0 | 827 304 9 | |
| EINGANG | | | | | | | |
| Anschlussspannung zulässiger Bereich | U _{Netz} | $3 \times 400 \text{ V}_{AC}$ $U_{\text{Netz}} = 380 \text{ V}_{AC} - 10 \% 500 \text{ V}_{AC} + 10 \%$ | | | | | |
| Netzfrequenz | f _{Netz} | 50/ 60 Hz +/- 5 % | | | | | |
| Netz-Nennstrom 3-phasig (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | 100 % I _{Netz} 125 % I _{Netz} | 11.3 A _{AC} 14.1 A _{AC} | 14.4 A _{AC} 18.0 A _{AC} | 21.6 A _{AC} 27.0 A _{AC} | 28.8 A _{AC} 36.0 A _{AC} | 41.4 A _{AC} 51.7 A _{AC} | 54.0 A _{AC} 67.5 A _{AC} |
| AUSGANG | | | | | - | | |
| Ausgangsspannung | U _N | | | 3 x 0 | . U _{Netz} | | |
| Empfohlene Motorleistung bei konstanter Belastung (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | P _{Mot} | 5.5 kW 7.5 HP | 7.5 kW 10 HP | 11 kW 15 HP | 15 kW 20 HP | 22 kW 30 HP | 30 kW 40 HP |
| Empfohlene Motorleistung bei quadratischer Belastung oder konstanter Belastung ohne Überlast (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | P _{Mot} | 7.5 kW 10 HP | 11 kW 15 HP | 15 kW 20 HP | 22 kW 30 HP | 30 kW 40 HP | 37 kW 50 HP |
| Ausgangsnennstrom (bei U _{Netz} = 400 V _{AC}) | I _N | 12.5 A _{AC} | 16 A _{AC} | 24 A _{AC} | 32 A _{AC} | 46 A _{AC} | 60 A _{AC} |
| ALLGEMEIN | | | | | - | | |
| Verlustleistung bei I _N | P _V | 220 W | 290 W | 400 W | 550 W | 750 W | 950 W |
| Strombegrenzung | | 125 % I _N Dauerbetrieb (Lüfter- / Pumpenbetrieb) 150 % I _N für maximal 60 Sekunden | | | | | |
| PWM-Frequenz | f _{PWM} | 4 / 8 / 12 / 16 kHz | | | | | |
| Drehzahlbereich Auflösung | n _A Δn _A | 0 5500 rpm 1 rpm | | | | | |
| Anschlüsse | Klemmen | 4 m | nm ² | 4 mm ² | 6 mm ² | 10 mm ² | 16 mm ² |
| Abmessungen | BxHxT | 105 x 335 x 207 mm 4.1 x 13.2 x 8.1 in | | 130 x 335 x 207 mm 5.1 x 13.2 x 8.1 in | 200 x 465 x 227 mm 7.9 x 18.3 x 8.9 in | | |
| Masse | m | | kg 0 lb | 6.6 kg 14.6 lb | 15 kg 33.1 lb | | |
| Baugröße | | 2 | S | 2 | | 3 | |





8 Änderungsindex

- Neue Geräte:
 - 230 V-Geräte 3-phasig von 3,7 kW bis 30 kW
 - 400/500 V-Geräte 3-phasig von 0,55 kW bis 30 kW
- 230 V-Geräte ab 3,7 kW und 400/500 V-Geräte ab 5,5 kW und LOGODrive-Geräte zusätzlich mit:
 - Fangfunktion
 - Hubwerksfunktionalität
 - Sollwert-Halt-Funktion
 - Frequenzeingang
- Neue Baugrößenbezeichnungen: alte Baugröße 1 = neue Baugröße 0S / alte Baugröße 2 = neue Baugröße 0L
- Parametermodul UBP11A
- Feldbus-Gateways für PROFIBUS UFP11A, DeviceNet UFD11A und INTERBUS UFI11A
- Zusätzliche Bremswiderstände BW072-005, BW027-006, BW027-012, BW018-015, BW018-075, BW12-025, BW12-050, BW12-100, BW039-003, BW039-006, BW039-012, BW039-026, BW039-050, BW915, BW106, BW206, BW168, BW268, BW147, BW247, BW347, BW100-006
- Zusätzliche Ausgangsdrosseln HD001, HD003
- Zusätzliche Netzdrosseln ND045-013, ND085-013
- Neue Netzfilter NF009, NF014, NF018, NF035, NF048, NF063, NF085, NF115
- Neue Ausgangsfilter HF015-503, HF022-503, HF030-503, HF040-503, HF055-503, HF075-503, HF023-403, HF033-403, HF047-403
- P100 Sollwertquelle jetzt auch auf Frequenzeingang einstellbar
- P102 Frequenzskalierung neu
- P700 Betriebsart zusätzlich mit VFC1 & HUBWERK und VFC1 & FANGEN
- P931 TASK 1/2 und P932 TASK 2 neu



9 Index

| A Abmessungen 46, 47, 48, 49, 50 Abschaltreaktionen 41 Analogsollwerte 32 Anschlussschaltbild 20, 21 anwählbare Symbole 26 Ausgangsdrossel 16 Ausgangsscheinstrom 26 | Inbetriebnahme aktivieren 31 Installation 13 Installationshinweise 13 integriertes Bedienfeld 24 Bedienung 25 Inbetriebnahme 30 Isolationswächter 14 Istdrehzahl 26 IT-Netze 14 |
|---|---|
| B Bedienfeld 24 Bedienung 25 Beipack 12 Beschleunigungsrampe 26 bestimmungsgemäße Verwendung 4 Betriebsart 30, 31 Bremsgleichrichter 22 Bremswiderstand 15 Bremswiderstände, Anschluss 14 | Klemmen, Funktionsbeschreibung 22 L Laden 33 Leistungsreduktion 45 Leitungslänge 14 Lieferumfang 12 Liste der Warnungen 44 LOGODrive 33 |
| digitale Ansteuerung 32 DIP-Schalter S11 7, 8, 9, 10 DIP-Schalter S12 7, 8, 9, 10 Drehrichtung 28 Drehrichtungsfreigabe 28 | M manueller Sollwertsteller 26 Maximaldrehzahl 26 Menüführung 26 Motor starten 32 Analogsollwerte 32 Motorzuleitung 14 |
| E Eingangssicherungen 14 Einsatzumgebung 5 Elektronikservice 44 EMV-Grenzwerte 15 Entsorgung 5 Erdung 14 explosionsgeschützte Bereiche 5 externe Sollwertvorgabe 28 | N Netzdrossel 14 Netzfilter 15 Netzschütz 14 Netzspannung, UL-gerechte Installation 17 Netzstrom, UL-gerechte Installation 17 Netzzuleitung 14 P Parameter, ändern 26 |
| F F-00 F-85 42 Fehleranzeige 27 Fehlerliste 42 Fehlerspeicher 41 Fehlerstromschutzschalter 14 Festsollwert n11 26 Festsollwert n12 26 Funktionsbeschreibung der Klemmen 22 | Parameterliste 33 PE-Netzanschluss 14 Programmieroberfläche 33 R r-19 r-32 44 Reparatur 44 Reset 41 RS-485 28 RS-485-Anschluss 7, 8, 9, 10 RUN-Taste 28 |
| G Geräteaufbau 7 H Handbedienung 26 I Inbetriebnahme 23, 26, 30 | \$ S11 7, 8, 9, 10 S12 7, 8, 9, 10 SBus 28 Schirmung 14 Schnellstopp 41 |





Schutzart 45
Sicherheitshinweise 4, 6
Sicherungen, UL-gerechte Installation 17
Sofortabschaltung 41
Soll-Drehrichtung 28
Soll-Drehzahl 28
Sollwertvorgabe, extern 28
Statusanzeigen 26

Statusanzeigen 26 STOP/RESET-Taste 28 Störaussendung 45 Störungsinformationen 41 Symbole, anwählbare 26

Т

Typenbezeichnung 11

U

UL-gerechte Installation 16 Umgebungstemperatur 45 Umrichterparameter 26 Umrichterstatus 26

٧

Verzögerungsrampe 26 VFC 31

W

Warnhinweise 4 Warnungen 27 Warnungsliste 44

| Hauptverwaltung Fertigungswerk Vertrieb Service Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfachadresse | |
|---|-------|
| Ernst-Blickle-Straße 1 | |
| Alte Ricklinger Straße 40-42 Fax (0 51 37) 87 98-55 scm-garbsen@sew-eurodriver Postfachadresse Postfach 110453 · D-30804 Garbsen | |
| (bei München) Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim Fax (0 89) 90 95 52-50 scm-kirchheim@sew-eurodriv Langenfeld (bei Düsseldorf) SEW-EURODRIVE GmbH & Co Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld Tel. (0 21 73) 85 07-30 Fax (0 21 73) 85 07-55 scm-langenfeld@sew-eurodriv Meerane (bei Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane Tel. (0 37 64) 76 06-0 Fax (0 37 64) 76 06-30 scm-meerane@sew-eurodriv Weitere Anschriften über Service-Stationen in Deutschland auf Anfrage. | .de |
| (bei Düsseldorf) Siemensstraße 1 Fax (0 21 73) 85 07-55 scm-langenfeld@sew-eurodrick Meerane SEW-EURODRIVE GmbH & Co Tel. (0 37 64) 76 06-0 Fax (0 37 64) 76 06-30 Scm-meerane@sew-eurodrick D-08393 Meerane Sew-eurodrick Weitere Anschriften über Service-Stationen in Deutschland auf Anfrage. | ve.de |
| (bei Zwickau) Dänkritzer Weg 1 Fax (0 37 64) 76 06-30 p-08393 Meerane scm-meerane@sew-eurodriver Weitere Anschriften über Service-Stationen in Deutschland auf Anfrage. Frankreich | ve.de |
| Frankreich | e.de |
| | |
| Fertigungswerk Haguenau SEW-USOCOME SAS Tel. 03 88 73 67 00 | |
| Vertrieb48-54, route de SoufflenheimFax 03 88 73 66 00ServiceB. P. 185http://www.usocome.comF-67506 Haguenau Cedexsew@usocome.com | |
| Montagewerke VertriebBordeauxSEW-USOCOME SAS Parc d'activités de MagellanTel. 05 57 26 39 00 Fax 05 57 26 39 09Service62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex | |
| Lyon SEW-USOCOME SAS Tel. 04 72 15 37 00 Parc d'Affaires Roosevelt Fax 04 72 15 37 15 Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin | |
| Paris SEW-USOCOME SAS Tel. 01 64 42 40 80 Zone industrielle Fax 01 64 42 40 88 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang | |
| Weitere Anschriften über Service-Stationen in Frankreich auf Anfrage. | |
| Argentinien | |
| MontagewerkBuenos AiresSEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.Tel. (3327) 45 72 84VertriebCentro Industrial Garin, Lote 35Fax (3327) 45 72 21ServiceRuta Panamericana Km 37,5sewar@sew-eurodrive.com1619 Garin | .ar |
| Australien | |
| Montagewerke VertriebMelbourneSEW-EURODRIVE PTY. LTD.Tel. (03) 99 33 10 00Service27 Beverage DriveFax (03) 99 33 10 03Tullamarine, Victoria 3043http://www.sew-eurodrive.co enquires@sew-eurodrive.co | |
| Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. Tel. (02) 97 25 99 00 9, Sleigh Place, Wetherill Park Fax (02) 97 25 99 05 New South Wales, 2164 enquires@sew-eurodirve.cd | om.au |
| Belgien | |
| Montagewerk Brüssel CARON-VECTOR S.A. Tel. 0032 (010) 23 13 11 Vertrieb Avenue Eiffel 5 Fax 0032 (010) 2313 36 Service B-1300 Wavre http://www.caron-vector.be | |





| Brasilien | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Fertigungswerk Vertrieb Service | Sao Paulo | SEW DO BRASIL Motores-Redutores Ltda. Rodovia Presidente Dutra, km 208 CEP 07210-000 - Guarulhos - SP | Tel. (011) 64 60-64 33 Fax (011) 64 80 33 28 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br |
| | Weitere Anschrifte | en über Service-Stationen in Brasilien auf Anfrage. | |
| Bulgarien | | | |
| Vertrieb | Sofia | BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia | Tel. (92) 9 53 25 65 Fax (92) 9 54 93 45 bever@mbox.infotel.bg |
| Chile | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Santiago de Chile | SEW-EURODRIVE CHILE Motores-Reductores LTDA. Panamericana Norte No 9261 Casilla 23 - Correo Quilicura RCH-Santiago de Chile | Tel. (02) 6 23 82 03+6 23 81 63 Fax (02) 6 23 81 79 sewsales@entelchile.net |
| China | | | |
| Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service | Tianjin | SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457 | Tel. (022) 25 32 26 12 Fax (022) 25 32 26 11 |
| Dänemark | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Kopenhagen | SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve | Tel. 0045 (043) 95 8500 Fax 0045 (043) 95 8509 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk |
| Estland | | | |
| Vertrieb | Tallin | ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin | Tel. 6 59 32 30 Fax 6 59 32 31 |
| Finnland | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Lahti | SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2 | Tel. (3) 589 300 Fax (3) 780 6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew-eurodrive.fi |
| Griechenland | | | |
| Vertrieb Service | Athen | Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus | Tel. 14 22 51 34 Fax 14 22 51 59 http://www.boznos.gr Boznos@otenet.gr |
| Großbritannien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Normanton | SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR | Tel. 19 24 89 38 55 Fax 19 24 89 37 02 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk |
| Hong Kong | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Hong Kong | SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong | Tel. 2-7 96 04 77 + 79 60 46 54 Fax 2-7 95-91 29 sew@sewhk.com |
| Indien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Baroda | SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat | Tel. 0 265-83 10 86 Fax 0 265-83 10 87 sew.baroda@gecsl.com |
| Irland | Dub!! | Alposton Engines viz a Ltd | Tol. (04) 0.20 C0 77 |
| Vertrieb Service | Dublin | Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 | Tel. (01) 8 30 62 77 Fax (01) 8 30 64 58 |





| Italien | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|---|
| Montagewerk Vertrieb Service | Milano | SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) | Tel. (02) 96 98 01 Fax (02) 96 79 97 81 sewit@sew-eurodrive.it |
| Japan | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Toyoda-cho | SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, P.O. Box 438-0818 | Tel. (0 53 83) 7 3811-13 Fax (0 53 83) 7 3814 sewjapan@lilac.ocn.ne.jp |
| Kanada | | | |
| Montagewerke Vertrieb Service | Toronto | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 | Tel. (905) 7 91-15 53 Fax (905) 7 91-29 99 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca |
| | Vancouver | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 | Tel. (604) 9 46-55 35 Fax (604) 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca |
| | Montreal | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 | Tel. (514) 3 67-11 24 Fax (514) 3 67-36 77 a.peluso@sew-eurodrive.ca |
| | Weitere Anschrift | en über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage. | |
| Kolumbien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Bogotá | SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá | Tel. (0571) 5 47 50 50 Fax (0571) 5 47 50 44 sewcol@andinet.com |
| Korea | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Ansan-City | SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120 | Tel. (031) 4 92-80 51 Fax (031) 4 92-80 56 master@sew-korea.co.kr |
| Kroatien | | | |
| Vertrieb Service | Zagreb | KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb | Tel. +385 14 61 31 58 Fax +385 14 61 31 58 kompeks@net.hr |
| Luxemburg | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Brüssel | CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. 0032 (010) 23 13 11 Fax 0032 (010) 2313 36 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be |
| Malaysia | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Johore | SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia | Tel. (07) 3 54 57 07 + 3 54 94 09 Fax (07) 3 5414 04 kchtan@pd.jaring.my |
| Mazedonien | | | |
| Vertrieb | Skopje | SGS-Skopje / Macedonia "Teodosij Sinactaski" 66 91000 Skopje / Macedonia | Tel. (0991) 38 43 90 Fax (0991) 38 43 90 sgs@mol.com.mk |
| Neuseeland | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Auckland | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland | Tel. 0064-9-2 74 56 27 Fax 0064-9-2 74 01 65 sales@sew-eurodrive.co.za |
| | Christchurch | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch | Tel. 0064-3-3 84 62 51 Fax 0064-3-3 85 64 55 sales@sew-eurodrive.co.nz |





| Niederlande | | | |
|------------------------------------|----------------|---|---|
| Montagewerk Vertrieb Service | Rotterdam | VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam | Tel. +31 10 44 63 700 Fax +31 10 41 55 552 http://www.vector-aandrijftechniek.nl info@vector.nu |
| Norwegen | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Moss | SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss | Tel. 0047 (69) 2410 20 Fax 0047 (69) 2410 40 sew@sew-eurodrive.no |
| Österreich | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Wien | SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien | Tel. (01) 6 17 55 00-0 Fax (01) 6 17 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at |
| Peru | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Lima | SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima | Tel. (511) 349-52 80 Fax (511) 349-30 02 sewperu@terra.com.pe |
| Polen | | | |
| Vertrieb | Lodz | SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Pojezierska 63 PL-91-338 Lodz | Tel. (042) 6 16 22 00 Fax (042) 6 16 22 10 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl |
| Portugal | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Coimbra | SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada | Tel. (0231) 20 96 70 Fax (0231) 20 36 85 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt |
| Rumänien | | | |
| Vertrieb Service | Bucuresti | Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 71222 Bucuresti | Tel. (01) 2 30 13 28 Fax (01) 2 30 71 70 sialco@mediasat.ro |
| Russland | | | |
| Vertrieb | St. Petersburg | ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 193 RUS-193015 St. Petersburg | Tel. (812) 3 26 09 41 + 5 35 04 30 Fax (812) 5 35 22 87 sew@sew-eurodrive.ru |
| Schweden | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Jönköping | SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping | Tel. 0046 (036) 34 42 00 Fax 0046 (036) 34 42 80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se |
| Schweiz | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Basel | Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel | Tel. 0041 (061) 4 17 17 17 Fax 0041 (061) 4 17 17 00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch |
| Singapur | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Singapore | SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644 | Tel. 8 62 17 01-705 Fax 8 61 28 27 Telex 38 659 sales@sew-eurodrive.com.sg |
| Slowenien | | | |
| Vertrieb Service | Celje | Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje | Tel. 00386 3 490 83 20 Fax 00386 3 490 83 21 pakman@siol.net |
| Spanien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Bilbao | SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya) | Tel. 9 44 31 84 70 Fax 9 44 31 84 71 sew.spain@sew-eurodrive.es |
| | | | |





| Südafrika | | | |
|--|--------------------|---|--|
| Montagewerke Vertrieb Service | Johannesburg | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 | Tel. + 27 11 248 70 00 Fax +27 11 494 23 11 Ijansen@sew.co.za |
| | Capetown | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town | Tel. +27 21 552 98 20 Fax +27 21 552 98 30 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za |
| | Durban | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 | Tel. +27 31 700 34 51 Fax +27 31 700 38 47 dtait@sew.co.za |
| Thailand | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Chon Buri | SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000 | Tel. 0066-38 21 40 22 Fax 0066-38 21 45 31 sewthailand@sew-eurodrive.co.th |
| Tschechische Repu | ublik | | |
| Vertrieb | Praha | SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice | Tel. 02/20 12 12 34 + 20 12 12 36 Fax 02/20 12 12 37 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz |
| Türkei | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Istanbul | SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL | Tel. (0216) 4 41 91 63 + 4 41 91 64 + 3 83 80 14 + 3 83 80 15 Fax (0216) 3 05 58 67 seweurodrive@superonline.com.tr |
| Ungarn | | · | · |
| Vertrieb Service | Budapest | SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 | Tel. +36 1 437 06 58 Fax +36 1 437 06 50 sew-eurodrive.voros@matarnet.hu |
| USA | | | |
| Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service | Greenville | SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365 | Tel. (864) 4 39 75 37 Fax Sales (864) 439-78 30 Fax Manuf. (864) 4 39-99 48 Fax Ass. (864) 4 39-05 66 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com |
| Montagewerke Vertrieb Service | San Francisco | SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101 | Tel. (510) 4 87-35 60 Fax (510) 4 87-63 81 cshayward@seweurodrive.com |
| | Philadelphia/PA | SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 200 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014 | Tel. (856) 4 67-22 77 Fax (856) 8 45-31 79 csbridgeport@seweurodrive.com |
| | Dayton | SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373 | Tel. (9 37) 3 35-00 36 Fax (9 37) 4 40-37 99 cstroy@seweurodrive.com |
| | Dallas | SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237 | Tel. (214) 3 30-48 24 Fax (214) 3 30-47 24 csdallas@seweurodrive.com |
| | Weitere Anschrifte | n über Service-Stationen in den USA auf Anfrage. | |





| Venezuela | | | |
|------------------------------------|----------|--|---|
| Montagewerk Vertrieb Service | Valencia | SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo | Tel. +58 (241) 8 32 98 04 Fax +58 (241) 8 38 62 75 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net |



